

MILAMI chlapecké bačkorky 226-66 tmavě modré

» DĚTSKÁ » CHLAPCI

Popis POTIS Model MILAMI 226 jsou lehké teniční bačkory, které představují kompromis mezi klasickou a barefoot obuví. Díky velmi ohýbatelné podrážce, prostorné špičce a nízké hmotnosti podporují přirozený pohyb dětského chodidla, zároveň však mají zpevňující opatky, který poskytlují lepší stabilitu. Jsou ideální do školky, školy i na domácí nošení.VLASTNOSTI A MATERIÁLY Lehké a prodyšné teniční botičky šité z prosvětlové kůže pro voný pohyb podrážek zpevňující opatka pro lepší stabilitu paty zjemněné lehké vyztužené podrážky, která je ohýbatelná podélně i příčně, vyjmátelná páčková stélka s kloboučky nábízející umělejší kontrolu velikosti a zvyšuje komfort při chůzi, kožený obep chodidlo špičkou před oděním a prodlužuje životnost obuvi, nabarvici potažena, vhodné do školky i škola praktické zapínání na suchý zip pro snadné obouvání a dobrou přizpůsobení výšce ránu Šuršák: textilní/šuršák: gumová/šuršák: textilní, vyjmátelnáJAK VYBRAT SPRÁVNOU VELIKOST?Velikost botičky udává číslo 1912,3 cm±0,6 cm2013,1 cm±0,7 cm2113,5 cm±0,8 cm2214,1 cm±0,8 cm2314,9 cm±0,2 cm2413,6 cm±0,4 cm2516,1 cm±0,5 cm2616,6 cm±0,6 cm. Na jaký typ nohy je bačka? normálně široká až široká noha, normální až výšší nárt, normální až široká patka, dětské kůže potřebují více prostoru pro přizpůsobení a měkčí jadu, zapínání nártu na přední straně a špičce nohy je lehké, prodyšné a pohodlné. Díky lehkému páčce se zachová vůle, vnitřní i vnější část boty dlouhou dobu, impregnujte před prvním nošením. Použijte impregnaci vhodnou pro teniční materiálu, která pomůže odpuštit vodu a načistit. Pravidelně odstraňujte nečistoty. Obuv čistěte jemným kartáčkem nebo vlhkým hadříkem. Na vlhké znečištění použijte čisticí prostředek určený na teniční obuv. Neaplikujte vodu. Obuv namákněte a ponechte na suchu, pokud to výrobce výrobce doporučuje. Praní v pračce může poškodit materiál i konstrukci obuvi. Čištění přírodním, pevným nebo průmyslovým výměstředím papírem, který pomůže zachovat její tvar, a nechte ji vyschnout při pokojové teplotě. Vyhněte se sušení na radiátoru nebo přímém slunci. Tip: Pravidelně čistěte a impregnujte pomocího udržet teniční obuv svěží, čistou a připravenou	Parametry		
	Kategorie	číslo	dětská
	Číslo	číslo	Milami
	Barva	Barva	tmavě modrá
	Šířka obuvi	Šířka obuvi	středně široká
	Materiál	Materiál	koža
	Sezona	Sezona	celoroční
	Zapínání	Zapínání	nezapínání