

MILAMI dívčí bačkorky 226-ZAA47-10A růžové

» DĚTSKÁ » DÍVKY

Popis POTIS Model MILAMI 226 jsou lehké teniční bačkorky, které představují kompromis mezi klasikou a barefoot obuví. Díky velmi ohýbatelné podrážce, prostorné špičce a nízké hmotnosti podporují přirozený pohyb dětského chodidla, zároveň však mají zpevňující opatky, který poskytlují lepší stabilitu. Jsou ideální do školky, školy i na domácí nošení.VLASTNOSTI A MATERIÁLY Lehké a prodyšné teniční botičky s pružnou špičkou pro volný pohyb prstů,zpevňující opatka pro lepší stabilitu při sestupném lehké vzdušné podrážce, která je ohýbatelná podélně i příčně,výjmatková přirová stélka s kufrovní nádepení umělelka kontrolu velikosti a zvyšuje komfort při chůzi,kufrovní obep chodidlo špičkou před odřením a prodlužuje životnost obuvi,nabavící podrážka, vhodné do školky i škola praktické zapínání na suchý zip pro snadné obouvání a dobré přizpůsobení výšce rátní Surfact. teničnípodšev, gumovášlaka teniční, výjmatkováKAK VYBRAT SPRÁVNOU VELIKOST?VelikostObuví vždy dle věku1012,3 cm5,6 cm2013,1 cm5,7 cm213,5 cm5,8 cm2214,1 cm5,8 cm2314,9 cm5,2 cm2413,6 cm5,4 cm2516,1 cm5,5 cm2616,6 cm5,6 cm. Na jaký typ nohy je bačka? normálně široká až širší noha[normální až výšší nárt] normální až širší patka[oblé, křivé] potřebují více prostoru pro prsty[okud si nejste jisti, zapíšte si nárt na prstěru a řadu těm posadíme v naší proslulým POCOVY O OBUV]Teniční obuv je lehká, prodyšná a pohodlná. Díky lehkému páti si zachová tvrdí vnitřní i vnější část po dlouhou dobu.Impregnujte před prvním nošením. Použijte impregnaci vhodnou pro teniční materiálu, která pomůže odpuzovat vodu a nečistoty.Prádění odstraňuje nečistoty. Obuv čistěte jemným kartáčkem nebo vlhkým hadříkem. Na vlhké značičení použijte čisticí prostředek určený na teniční obuv.Například vodu. Obuv namákněte a perle pouze tehdy, pokud to výrobce výslovně doporučuje. Praní v pračce může poškodit materiál i konstrukci obuvi.Čištění přírodním. Pro čištění nebo proniknutí výpalku obuvi papírem, který pomůže zachovat její tvar, a nechte ji vyschnout při pokojové teplotě. Vyhněte se sušení na radiátoru nebo přímém slunci.Tip: Pravidelně čištění a impregnace pomohou udržet teniční obuv světlé, čistou a připravenou	Parametry Kategorie Číslo Barva Šířka obuvi Materiál Sezona Zapínání	dívčí Mladi růžová středněširoká textil celoroční nezapínání