

MILAMI dívčí bačkorky 226-ZAA61-10A růžové

» DĚTSKÁ » DÍVKY

Popis POTIS Model MILAMI 226 jsou lehké teniční baččky, které představují kompromis mezi klasikou a barefoot obuví. Díky velmi ohýbatelné podrážce, prostorné špičce a nízké hmotnosti podporují přirozený pohyb dětského chodidla, zároveň však mají zpevňující opatky, který poskytlují lepší stabilitu. Jsou ideální do školky, školy i na domácí nošení.VLASTNOSTI A MATERIÁLY Lehké a prodyšné teniční botičky šité z prosvětlové kůže pro voný pohyb protřezpevňující opatka pro lepší stabilitu paty zjemněné lehké vyztužené podrážce, která je ohýbatelná podélně i příčně,vyjmátelná pátová stélka s kobercem natápnem umělého kaktusu velikosti a zvyšuje komfort při chůzi,kožený obep chodidlo špičkou před oděním a prodlužuje životnost obuvi,nabavící podrážka, vhodné do školky i škola praktické zapínání na suchý zip pro snadné obouvání a dobré přizpůsobení výšce ránu Ševce: teničnířemeslnou, gumováložka teniční, vyjmátelnáJAK VYBRAT SPRÁVNOU VELIKOST?VelikostObuví vždy dle věku1312,3 cm5,6 cm2013,1 cm6,7 cm213,5 cm5,8 cm2214,1 cm6,8 cm2314,9 cm6,2 cm2413,6 cm6,4 cm2516,1 cm6,5 cm2616,6 cm6,6 cm Na jaký typ nohy se hodí? normálně široká až široká noha, normální až výšší nárt, normální až široká patka, dětské kůže potřebují více prostoru pro přizpůsobení se městu jít, zapínání nám na předstihu a řadu těm poslouží v noze protahující PŘÍPOJNÝ OBUV?Teniční obuv je lehká, prodyšná a pohodlná. Díky lehkému páku se zachová vůle vnímat i vlnitost při dlouhou dobu,impregnujete před prvním nošením. Použijte imregnaci vhodnou pro teniční materiálu, která pomůže odpuzovat vodu a nečistoty.Prádění odstraňuje nečistoty. Obuv čistíte jemným kartáčkem nebo vlhkým hadříkem. Na vlhké znečištění použijte čisticí prostředek určený na teniční obuv.Například vodu. Obuv namákněte a perle pouze tehdy, pokud to výrobce výrobce doporučuje. Praní v pračce může poškodit materiál i konstrukci obuvi.Čištění přírodním. Pro čištění nebo pronikání výměně obuvi papírem, který pomůže zachovat její tvar, a nechte ji vyschnout při pokojové teplotě. Vyhněte se sušení na radiátoru nebo přímém slunci.Tip: Pravidelně čištění a imregnace pomohou udržet teniční obuv světlé, čistou a připravenou	Parametry Kategorie Číslo Barva Šířka obuvi Materiál Sešívání Zapínání	dívčí Milami růžová středně široká kůže celoroční nezapínání