

MILAMI dívčí BAREFOOT bačkorky BT-227-ZAA28-10A růžové

» BAREFOOT

Popis	Parametry		
	Kategorie	dívčí	
	Značka	Milami	
	Barva	bílá	
	Styl obuvi	gymnastická	
	Materiál	tenička	
	Soška	ultralehká	
	Zapínání	nezapínatelná	
	POPS Model MILAMI BT-226 jsou lehké teniční bačkory, které patří mezi barefoot obuv. Díky velmi ohybné podrážce, prostorné špičce a nízké hmotnosti podporují přirozený pohyb člověka chůzí, zářeví i běh. Mají uzavřený opatek, který poskytuje lepší stabilitu. Jsou ideální do školy, na výlet i na dovolenou. Proč zvolit barefoot obuv? Barefoot obuv podporuje přirozený vývoj a pohyb člověka, chůzi. Díky anatomicky tvarované špičce mají prsty dostatek prostoru, tenká a měkká vnitřní část paty a špičky podporuje přirozený styl chůze. Barefoot boty jsou lehké, pohodlné a pomáhají dětem posilovat svaly chodidla i upevnit držení těla. Jsou ideální pro každodenní nošení, pokud děti dobře snášejí tvárnou i velkou KLASTNOST A. MATERIÁL v tenké a prodyšné teniční síťce. Síťka a prostorná špička pro volný pohyb prstů. uzavřený opatek pro lepší stabilitu paty. antichvěrná klenka vyztužená podpatkem. Vnitřní je ohybná podložka s přídavkem vyjmateriálu pěnová síťka s tubovým nastavením umožňuje kontrolu velikosti a zvyšuje komfort při chůzi. tubový okraj chrání špičku před odřením a předtahuje špičku obuv. zabarvení podrážky, vhodné do školy i k tomu praktické zapínání na suchý zip pro snadné obouvání a dobré přilpácování výšce náhu. Surfact, texturované: gumová síťka, teniční, vyjmateriál. VÝBĚR SPRÁVNÉ VELIKOSTI: měřte obuv, měřte špičku obuv 1912,3 cm 6,6 cm 2013,1 cm 5,7 cm 2113,5 cm 5,8 cm 2214,1 cm 6,0 cm 2314,8 cm 6,2 cm 2415,6 cm 6,4 cm 2516,1 cm 6,5 cm 2616,6 cm 6,6 cm. Na jaký typ nohy se hodí? normální až široká patka, oblá, která potřebuje více prostoru pro přirozený a měkký chůz, vhodné k běhu na prostoru a ruce Vám poradíme + naše prodejny. PĚČOVAT O OBUV Teniční obuv je lehká, prodyšná a pohodlná. Díky upravené patě a zpevněné špičce i vnitřní části obuvi doba impregnace před prvním nošením. Použijte impregnační vložku pro teniční materiálu, která pomůže odpuzovat vodu a nečistoty. Pravidelně odstraňujte nečistoty. Obuv čistěte jemným kartáčkem nebo vlhkým hadříkem. Na vlhké povrchy používejte speciální prostředky určené na teniční obuv. Nepřehřívejte vodu. Obuv nenamáčajte a nepoužívejte vodu, pokud to výrobce výslovně nepovoluje. Při práci můžete poškodit materiál i konstrukci obuvi. Používejte pouze doporučené prostředky. Obuv čistěte pravidelně. Při čištění nebuďte příliš tvrdí. Vyhleďte se ušítí na nečistoty nebo přímým sluncem. Při pravidelné čištění a impregnaci pomůžete udržet teniční obuv suchou, čistou a příjemnou.		