

» BAREFOOT



Dostupnost na hlavním skladě:
Dostupné množství:

NE: zavřeno (prodejna je trvale uzavřena z důvodu stěhování na jiné místo)
Chomutov

MILAMI dívčí BAREFOOT bačkorky BT-226-ZAB63-0BD lila

» BAREFOOT

Popis POPS Model MILAMI BT-226 jsou lehké teniční bačkory, které patří mezi barefoot obuv. Díky velmi ohybné podrážce, prostorné špičce a nízké hmotnosti podporují přirozený pohyb člověka chodidla, zároveň však mají zpevňující opatření, který poskytuje lepší stabilitu. Jsou ideální do školy, díky i na domácí nošení. Proč zvolit barefoot obuv? Barefoot obuv podporuje přirozený vývoj a pohyb člověka chodidla. Díky anatomicky tvarované špičce mají prsty dostatek prostoru, tenká a flexibilní podrážka umožňuje lepší vnímání povrchu a natvory vníatí mezi prsty a špičkou podporuje přirozený styl chůze. Barefoot boty jsou lehké, pohodlné a pomáhají dětem posilovat svaly chodidel i upevnit držení těla. Jsou ideální pro každodenní nošení, pokud děti dobře snáší tvárnou i velkou KACTHOOST A MATERIAL tenky a pružný teniční svršek. Špička a prostorná špička pro volný pohyb prstů. Zpevňující opatření pro lepší stabilitu paty. Antimikrobiální vyztužení podrážky. Ideal je vhodná podání i příchů. Výměnitelná párová špička s tubovým nádobím umožňuje kontrolu velikosti a zvyšuje komfort při chůzi. tubový obep chrání špičku před odřením a předtlačuje špičku obuv. Nabavíci podrážka, vhodná do školy i domy. Praktické zapínání na suchý zip pro snadné obouvání a dobré přilpácování výšce náhu. Surtek, teniční obuv, gumová špička, teniční, vyztužená, VÝBĚR SPRÁVNÉ VELIKOSTI Velikostní tabulka: obuv špička 1912,3 cm 6,6 cm 2013,1 cm 5,7 cm 213,5 cm 5,8 cm 224,1 cm 6,0 cm 234,8 cm 6,2 cm 245,6 cm 6,4 cm 256,3 cm 6,5 cm 266,6 cm 6,6 cm. Na jaký typ nohy se hodí? normální až široká noha, která potřebuje více prostoru pro přirozený pohyb prstů, což je ideální k tomu, aby prsty a ruce Vám poradíme + naše prodejny. PĚČOVAT O OBUV Teniční obuv je lehká, pružná a pohodlná. Díky upravené patě a zpevněným vnitřním i vnějším průměrům dlouhou dobu impregnuje před prvním nošením. Předtlačte impregnační vložku pro teniční materiál, která pomůže odpuzovat vodu a nečistoty. Předtlačte odstranění nečistot. Obuv čistěte jemným kartáčkem nebo vlhkým hadříkem. Na vlhké omývatelné podrážce čistěte prostředkem určený na teniční obuv. Nepřehřívejte vodou. Obuv nenamáčajte a nepoužívejte nikdy, pokud to výrobce výslovně nepovoluje. Právě v práci může poškodit materiál i konstrukci obuv. Pokud přistane, buďte obuv pomalu a jemně, a nechte ji vychladnout při pokojové teplotě. Vyhýbejte se uložení na radiátory nebo přímému slunci. Pro pravidelné čištění a impregnaci pomohou užít teniční obuv speciální, čistotu a přípravky.	Parametry <table><tr><td>Kategorie</td><td>dětská</td></tr><tr><td>Značka</td><td>Milami</td></tr><tr><td>Barva</td><td>lila</td></tr><tr><td>Střeva obuvi</td><td>střevní</td></tr><tr><td>Materiál</td><td>teniční</td></tr><tr><td>Sezona</td><td>celoroční</td></tr><tr><td>Zatížení</td><td>nezatížení</td></tr></table>	Kategorie	dětská	Značka	Milami	Barva	lila	Střeva obuvi	střevní	Materiál	teniční	Sezona	celoroční	Zatížení	nezatížení
Kategorie	dětská														
Značka	Milami														
Barva	lila														
Střeva obuvi	střevní														
Materiál	teniční														
Sezona	celoroční														
Zatížení	nezatížení														