PRIMIGI dívčí tenisky 7967011 perleťově šedá - blikající

» DĚTSKÁ » DÍVKY







Kód produktu	7967011
Značka/Výrobce	Primigi
Kategorie	dětská
Barva	šedá
Materiál	syntetika/textil
Šířka obuvi	střední široká
Sezóna	celoroční
Zateplení	nezateplená

NA JAKOU NOHU SE HODÍ?**Šířka chodidla:** normální až širší/**Nárt:** normální až mírně vyšší/**Pata:** normální, pevnější**Špička:** kulatá a prostornější

Dostupnost na hlavním skladě: Není skladem

PRIMIGI dívčí tenisky 7967011 perleťově šedá - blikající

» DĚTSKÁ » DÍVKY

Dostupné množství:

5 pár
Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 24
Centrální sklad
Nedostupné
Rezervovat
(osobní odběr přímo ze skladu není z technických důvodů možný - objednejte si prosím zboží k dodání domů, na výdejní místo nebo k vyzvednutí na některou z prodejen)
• Třeboňská 235, 373 73 Štěpánovice - SKLAD 01
• +420 724 110 591
• eshop@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 7:30 - 15:00
Centrální sklad - E
Nedostupné
Rezervovat
(osobní odběr přímo ze skladu není z technických důvodů možný - objednejte si prosím zboží k dodání domů, na výdejní místo nebo k vyzvednutí na některou z prodejen)
• K Myslivně 31, 373 73 Štěpánovice - SKLAD 02
• +420 724 110 591
• eshop@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 7:30 - 15:00
Centrální sklad - F
Nedostupné
Rezervovat
(osobní odběr přímo ze skladu není z technických důvodů možný - objednejte si prosím zboží k dodání domů, na výdejní místo nebo k vyzvednutí na některou z prodejen)
• Třeboňská 235, 373 73 Štěpánovice - SKLAD 01
• +420 724 110 591
• eshop@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 7:30 - 15:00
Ústí nad Orlicí
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Letohradská ul. 1524, 562 06 Ústí nad Orlicí (OC Stop Shop)
• +420 465 381 123
• usti@vjobuv.cz
• PO - NE: 9:00 - 19:00
Jindřichův Hradec
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• náměstí Míru 86-87, 377 01 Jindřichův Hradec
• +420381211410
• hradec@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 12:00
Týn nad Vltavou
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Průmyslová 643, 375 01 Týn nad Vltavou
• +420 380 331 108
• tyn@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 16:00
NE: 9:00 - 13:00
Třeboň
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Husova 90/I, 379 01 Třeboň
• +420 384 721 002
• trebon@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 12:00
NE: zavřeno
Tábor
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• 9. května 2886, 390 02 Tábor (OD Dvořák)
• +420 381 251 003
• tabor@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 8:00 - 18:00
SO: 8:00 - 13:00
NE: zavřeno
Světlá nad Sázavou
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Zámecká ulice 1259, 582 91 Světlá nad Sázavou
• +420 313 169 456
• svetla@vjobuv.cz
• PO - SO: 9:00 - 18:00
NE: 10:00 - 16:00
Strakonice
2 pár
Rezervovat
DĚTSKÁ OBUV
• Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice 2 (OD Mazetr)
• +420 382 210 003
• strakonice@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 12:00
NE: zavřeno
Sedlčany
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Příbramská 1177, 264 01 Sedlčany
• +420 318 820 040
• sedlcany@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 16:00
NE: 14:00 - 18:00
Prostějov
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Dukelská brána 25/7, 796 01 Prostějov (OC Zlatá brána)
• +420 581 211 888
• prostejov@vjobuv.cz
• PO - NE: 9:00 - 19:00
Příbram
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Pražská 149, 261 01 Příbram
• +420 318 690 276
• pribram@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 12:00
NE: zavřeno
Přerov
1 pár
Rezervovat
DĚTSKÁ OBUV
• Čechova 3491/26, 750 02 Přerov 2 (Galerie Přerov)
• +420 581 217 259
• prerov@vjobuv.cz
• PO - NE: 9:00 - 19:00
Plzeň
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• náměstí Generála Píky 2703/27, 326 00 Plzeň (OC Galerie Slovanský)
• +420 377 430 188
• plzen@vjobuv.cz
• PO - NE: 9:00 - 20:00
Písek - Budějovická ul.
2 pár
Rezervovat
DĚTSKÁ OBUV
• Budějovická 103/1, 397 01 Písek
• +420 380 321 093
• pisek@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 12:00
NE: zavřeno
Písek - Jungmannova ul.
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Jungmannova 33, 397 01 Písek
• +420 382 210 733
• pisek@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 12:00
NE: zavřeno
České Budějovice - Čtyři Dvory
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Milady Horákové 1496, 370 05 České Budějovice (OC Čtyři Dvory)
• +420 385 510 000
• maj@vjobuv.cz
• PO - SO: 9:00 - 20:00
NE: 10:00 - 13:00
Lanškroun
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Dvořákova ulice 1163, 563 01 Lanškroun
• +420 467 771 246
• lanskroun@vjobuv.cz
• PO - NE: 9:00 - 18:00
Krnov
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Zámecké náměstí 206814, 794 01 Krnov
• +420 554 619 129
• krnov@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 8:00 - 18:00
SO: 8:00 - 12:00
NE: zavřeno *(prodejna je dočasně uzavřena z důvodu rekonstrukce)*
České Budějovice - Krajinská ul.
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Krajinská 252/18, 370 01 České Budějovice
• +420 387 204 160
• krajinska@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 8:30 - 18:00
SO: 9:00 - 12:00
NE: zavřeno
Dvůr Králové nad Labem
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• nábřeží Benešovo 2913, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
• +420 499 320 712
• dvur@vjobuv.cz
• PO - SO: 9:00 - 19:00
NE: zavřeno *(prodejna je trvale uzavřena z důvodu stěhování na jiné místo)*
Chomutov
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Fárského 4732, 430 02 Chomutov (OC Chomutovka)
• +420 474 650 040
• chomutov@vjobuv.cz
• PO - NE: 9:00 - 19:00
Čelákovice
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Průmyslová ul. 2043, 250 88 Čelákovice
• +420 315 624 362
• celakovice@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 16:00
NE: 9:00 - 13:00

PRIMIGI dívčí tenisky 7967011 perleťově šedá - blikající

Popis

POPIS:Dívčí blikající tenisky Primigi jsou skvělou volbou pro každodenní dětská dobrodružství. Lehký textilně-syntetický svršek doplňuje flexibilní podešev, systém Antishock a vyjímatelná stélka z přírodní kůže. Blikající LED světla se aktivují při chůzi a dodávají botám hravý vzhled. Elastické tkaničky v kombinaci se suchým zipem usnadňují obouvání. Model doporučujeme pro středně široké až mírně širší chodidlo s normálním až lehce vyšším nártem.VLASTNOSTI A MATERIÁLY:Lehké a flexibilníSvršek je vyroben z kombinace textilního a syntetického materiálu, díky čemuž jsou tenisky lehké a příjemné při nošení.Podešev je velmi lehká a flexibilní, takže dítě zbytečně neomezuje při chůzi ani při běžných hrách.Blikající LED světlaSoučástí obuví jsou LED světla, která se aktivují pohybem při chůzi. Díky nim získávají tenisky atraktivní hravý vzhled, který si malé slečny zamilují.Kožená vyjímatelná stélkaUvnitř se nachází vyjímatelná stélka z přírodní kůže, která přispívá k příjemnému klimatu uvnitř obuvi a zároveň usnadňuje kontrolu správně zvolené velikosti.Model je vybaven také systémem Antishock, který pomáhá tlumit drobné nárazy v oblasti paty při chůzi.Snadné obouváníKombinace elastických tkaniček a suchého zipu umožňuje rychlé obouvání a zároveň dobré přizpůsobení boty chodidlu. svršek: textil + syntetický materiálpodšívka: textilnístélka: přírodní kůžestélka je vyjímatelnáLehká a flexibilní podeševAntishock – tlumení v oblasti patyprostornější kulatá špičkapevnější opatekelastické tkaničkyzapínání na suchý zipblikající LED světlasvětla se aktivují při pohybu VÝBĚR VHODNÉ VELIKOSTI:Na jakou nohu se hodí?Šířka chodidla: střední až mírně širšíNárt: normální až mírně vyšíPata: normálníŠpička: prostornější, kulatáBaculatější chodidlo: anovělmi úzká noha: spíše neModel má komfortně tvarovanou a prostornější kulatou špičku, která poskytuje prstům dostatek místa. Doporučujeme jej zejména pro středně široké až mírně širší chodidla s normálním až lehce vyšším nártem. Pokud si nejste jistí, zajděte k nám na prodejnu a rádi Vám poradíme » naše prodejny JAK PEČOVAT O OBUV:Syntetická hladká obuv je nenáročná na údržbu, přesto jí pravidelná péče pomůže zachovat pěkný vzhled i delší životnost.Před prvním nošením obuv naimpregnujte. Použijte impregnaci vhodnou pro syntetické materiály, která pomůže chránit povrch před vlhkostí a nečistotami.Pravidelné čištěn. Prach a běžné nečistoty odstraňte měkkým vlhkým hadříkem nebo houbičkou. Na větší znečištění použijte čisticí prostředek určený pro syntetickou obuv.Nepoužívejte agresivní prostředky. Vyhněte se rozpouštědlům, bělidlům nebo přípravkům s vysokým obsahem alkoholu, které mohou poškodit povrch materiálu.Sušte přirozeně. Pokud obuv navlhne, nechte ji vyschnout při pokojové teplotě. Nevystavujte ji přímému slunci ani ji nesušte na radiátoru či jiných zdrojích tepla.Udržujte vzhled. Povrch můžete občas přeleštit měkkým suchým hadříkem, který obnoví jeho čistý a upravený vzhled.Tip: Pravidelné čištění a impregnace pomohou zachovat syntetickou obuv v dobrém stavu a prodlouží její životnost.

Parametry

Kategorie	dětská
Značka	Primigi
Barva	šedá
Šířka obuví	středně široká
Materiál	syntetika/textil
Sezóna	celoroční
Zateplení	nezateplená