

MILAMI dívčí bačkorky 226-ZAA47-10A růžové 22

» DĚTSKÁ » DÍVKY

[illegible]

MILAMI dívčí bačkorky 226-ZAA47-10A růžové 22

» DĚTSKÁ » DÍVKY

Pops Pops Model MILAMI 226 jsou lehké teniční bačkorky, které představují kompromis mezi klasickou a barefoot obuví. Díky velmi ohýbatelné podrážce, prostorné špičce a nízké hmotnosti podporují přirozený pohyb dětského chodidla, zároveň však mají zpevňující opatky, který poskytlují lepší stabilitu. Jsou ideální do školky, školy i na domácí nošení.VLASTNOSTI A MATERIÁLY Lehké a prodyšnéj teniční teniční šněřka s prostorná špička pro volný pohyb prstů,zpevňující opatka pro lepší stabilitu paty,antimikrobiální vložkování podrážky, která je ohýbatelná podobně i přičně,výměnitelná párová šněřka s kulovými náčapami umocňuje kontrolu velikosti a zvyšuje komfort při chůzi,kulový obep chrání špičku před odřením a poskytuje životnost obuvi,nabavící pevnost, vhodná do školky i školy,praktické zapínání na suchý zip pro snadné obouvání a dobří přizpůsobení výšce nártu,šněřka: textilní, textilní, gumová špička: textilní, výměnitelnáKAK VYBRAT SPRÁVNOU VELIKOST?Vnitřní délka: odměřte si stélku 1912,3 cm±0,6 cm213,1 cm±0,7 cm213,5 cm±0,8 cm214,1 cm±0 cm214,8 cm±0,2 cm215,6 cm±0,4 cm216,1 cm±0,5 cm216,6 cm±0,6 cm. Na jaký typ nohy se hodí? normálně široká až široč noha(normálně až výšší nárt) normální až široč patič(ale, které potřebují více prostoru pro protřpřekut si nejste jisti, započte k nám na prodejnu a naši nám poradíme + naše prodejnyKAK PÉČOVAT O OBUV?Teniční obuv je lehká, prodyšná a pohodlná. Díky upravné páč si zachová svůj vzhled i vstoupit po dlouhou dobu,impregnujte před prvním nošením. Použíte impregnaci vhodnou pro teniční materiály, které pomáhá odpušovat vodu a nečistoty.Práděníné substrakce nečistoty Obuv čistíte jemným kartáčkem nebo vlhkým hadříkem. Na větší znečištění použijte čisticí prostředek určený na teniční obuv.Naplněšbude vodu Obuv neomakávejte a ponez pouze suchy, pokud to výrobce výrobní doporučuje. První v praxe může pomoci materiál i konkrétní obuv.Sušte přirozeně. Po čišění nebo promoknutí vyčistě obuv sapírem, který pomáhá zachovat její tvar, a nechte ji vyschnout při pokojivé teplotě. Vyhněte se sušení na radiátoru nebo přímém slunci.Tip: Pravidelné čišění a impregnace pomohou udržet teniční obuv svěží, čistou a připravenou	Parametry		
	Kategorie	Dětská	
	Věk	72	
	Značka	Milami	
	Barva	Růžová	
	Špička obuvi	úřadně širokášněřka	
	Materiál	textil	
	Šněřka	zapínání	
	Zapínání	nezapínání	