PRIMIGI chlapecké tenisky Avant 7966622 černá/modrá - blikající 32

» DĚTSKÁ » CHLAPCI







Kód produktu	7966622
Značka/Výrobce	Primigi
Kategorie	dětská
EAN	8050165958793
Barva	černá
Materiál	syntetika/textil
Šířka obuvi	střední široká
Sezóna	celoroční
Zateplení	nezateplená

NA JAKOU NOHU SE HODÍ?**Šířka chodidla:** normální až širší/**Nárt:** normální až mírně vyšší/**Pata:** normální, pevnější/**Špička:** kulatá a prostornější

Dostupnost na hlavním skladě: Není skladem

PRIMIGI chlapecké tenisky Avant 7966622 černá/modrá - blikající 32

» DĚTSKÁ » CHLAPCI

Dostupné množství:

1 pár
Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 24

Centrální sklad
Nedostupné
Rezervovat
(osobní odběr přímo ze skladu není z technických důvodů možný - objednejte si prosím zboží k dodání domů, na výdejní místo nebo k vyzvednutí na některou z prodejen)
• Třeboňská 235, 373 73 Štěpánovice - SKLAD 01
• +420 724 110 591
• eshop@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 7:30 - 15:00

Centrální sklad - E
Nedostupné
Rezervovat
(osobní odběr přímo ze skladu není z technických důvodů možný - objednejte si prosím zboží k dodání domů, na výdejní místo nebo k vyzvednutí na některou z prodejen)
• K Myslivně 31, 373 73 Štěpánovice - SKLAD 02
• +420 724 110 591
• eshop@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 7:30 - 15:00

Centrální sklad - F
Nedostupné
Rezervovat
(osobní odběr přímo ze skladu není z technických důvodů možný - objednejte si prosím zboží k dodání domů, na výdejní místo nebo k vyzvednutí na některou z prodejen)
• Třeboňská 235, 373 73 Štěpánovice - SKLAD 01
• +420 724 110 591
• eshop@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 7:30 - 15:00

Ústí nad Orlicí
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Letohradská ul. 1524, 562 06 Ústí nad Orlicí (OC Stap Shop)
• +420 465 381 123
• usti@vjobuv.cz
• PO - NE: 9:00 - 19:00

Jindřichův Hradec
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• náměstí Míru 86-87, 37701 Jindřichův Hradec
• +420381211410
• hradec@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 12:00

Týn nad Vltavou
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Průmyslová 643, 375 01 Týn nad Vltavou
• +420 380 331 198
• tyn@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 16:00
NE: 9:00 - 13:00

Třeboň
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Husova 908, 379 01 Třeboň
• +420 384 721 002
• trebon@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 12:00
NE: zavřeno

Tábor
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• 9. května 2886, 390 02 Tábor (OD Dvořák)
• +420 381 251 003
• tabor@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 8:00 - 18:00
SO: 8:00 - 13:00
NE: zavřeno

Světlá nad Sázavou
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Zámecká ulice 1259, 582 91 Světlá nad Sázavou
• +420 313 109 456
• svetla@vjobuv.cz
• PO - SO: 9:00 - 18:00
NE: 10:00 - 16:00

Strakonice
Nedostupné
Rezervovat
ATOMIC OBUV
• Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice 2 (OC Nemo)
• +420 382 210 003
• strakonice@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 12:00
NE: zavřeno

Sedlčany
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Příbramská 1177, 264 01 Sedlčany
• +420 318 820 040
• sedlcany@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 16:00
NE: 14:00 - 18:00

Prostějov
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Dukelská brána 25/7, 796 01 Prostějov (OC Zlatá brána)
• +420 581 211 888
• prostejov@vjobuv.cz
• PO - NE: 9:00 - 19:00

Příbram
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Pražská 149, 261 01 Příbram
• +420 318 690 276
• pribram@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 12:00
NE: zavřeno

Přerov
Nedostupné
Rezervovat
ATOMIC OBUV
• Čechova 3491/26, 750 02 Přerov 2 (Galerie Přerov)
• +420 581 217 259
• prerov@vjobuv.cz
• PO - NE: 9:00 - 20:00

Plzeň
1 pár
Rezervovat
QUICK SHOES
• náměstí Generála Píky 2703/27, 326 00 Plzeň (OC Galerie Slovanský)
• +420 377 450 186
• plzen@vjobuv.cz
• PO - NE: 9:00 - 20:00

Písek - Budějovická ul.
Nedostupné
Rezervovat
ATOMIC OBUV
• Budějovická 103/1, 397 01 Písek
• +420 380 321 093
• pisek@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 12:00
NE: zavřeno

Písek - Jungmannova ul.
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Jungmannova 33, 397 01 Písek
• +420 382 210 733
• pisek@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 12:00
NE: zavřeno

České Budějovice - Čtyři Dvory
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Milady Horákové 1496, 370 05 České Budějovice (OC Čtyři Dvory)
• +420 385 510 000
• maj@vjobuv.cz
• PO - SO: 9:00 - 20:00
NE: 10:00 - 13:00

Lanškroun
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Dvořákova ulice 1163, 563 01 Lanškroun
• +420 467 771 246
• lanskroun@vjobuv.cz
• PO - NE: 9:00 - 18:00

Krnov
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Zámecké náměstí 2068/4, 794 01 Krnov
• +420 554 619 129
• krnov@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 8:00 - 18:00
SO: 8:00 - 12:00
NE: zavřeno *(prodejna je dočasně uzavřena z důvodu rekonstrukce)*

České Budějovice - Krajinská ul.
Nedostupné
Rezervovat
ATOMIC OBUV
• Krajinská 252/18, 370 01 České Budějovice
• +420 387 204 160
• krajinska@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 8:30 - 18:00
SO: 9:00 - 12:00
NE: zavřeno

Dvůr Králové nad Labem
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• nábřeží Benešovo 2913, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
• +420 499 320 712
• dvur@vjobuv.cz
• PO - SO: 9:00 - 19:00
NE: zavřeno *(prodejna je trvale uzavřena z důvodu stěhování na jiná místa)*

Chomutov
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Farského 4732, 430 02 Chomutov (OC Chomutov)
• +420 474 650 040
• chomutov@vjobuv.cz
• PO - NE: 9:00 - 19:00

Čelákovice
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Průmyslová ul. 2043, 250 88 Čelákovice
• +420 315 624 362
• celakovice@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 16:00
NE: 9:00 - 13:00

PRIMIGI chlapecké tenisky Avant 7966622 černá/modrá - blikající 32

» DĚTSKÁ » CHLAPCI

Popis

POPIS:Chlapecké tenisky Primigi zaujmou hravým motivem s blikajícími LED světly, která lze podle potřeby zapnout nebo vypnout. Lehký textilně-syntetický svršek doplňuje flexibilní podešev a vyjímatelná stélka potažená přírodní kůží. Systém Antishock pomáhá tlumit drobné nárazy při chůzi a dva suché zipy umožňují snadné obouvání i dobrou regulaci přes nárt. Model doporučujeme pro normálně široká až širší chodidla s normálním až mírně vyšším nártem.VLASTNOSTI A MATERIÁLY:kombinace syntetické kůže a textilního materiáluBlikající LED světlaNejvětším lákadlem modelu je svítící světýlka na boční straně boty. LED světla dodávají teniskám hravý vzhled a děti je ocení při každém kroku.Světelný systém je vybaven ON/OFF tlačítkem, takže lze blikání podle potřeby vypnout.Lehká a flexibilní konstrukceSvršek tvoří kombinace prodyšného textilu a syntetické kůže. Díky tomu jsou boty lehké a příjemné i při delším nošení.Podešev je velmi lehká a flexibilní, aby dítě při chůzi zbytečně neomezovala.Kožená vyjímatelná stélkaUvnitř se nachází vyjímatelná stélka potažená přírodní kůží, která podporuje prodyšnost a hygienu uvnitř boty.Model využívá také systém Antishock - speciální konstrukce v oblasti paty pomáhá absorbovat drobné nárazy vznikající při chůzi.Snadné obouváníDva suché zipy umožňují botu dostatečně otevřít a dítě ji snadno obuje i samo. Současně umožňují dobré nastavení obuvi podle výšky nártu.svršek: textil + syntetická kůžepodšívka: textilnístélka: přírodní kůžestélka je vyjímatelnáhná a flexibilní podeševAntishock - tlumení nárazů v oblasti patyergonomický a komfortní tvarprostornější kulatá špičkapevnější opatekzapínání na 2 suché zipyLED blikající světýlkamožnost zapnutí/vypnutí světelného konstrukcenezateplenéprovedení VÝBĚR VHODNÉ VELIKOSTI:2415,5 cm2516,0 cm2617,0 cm2717,5 cm2818,0 cm2918,9 cmNa jakou nohu se hodí?Šířka chodidla: normální až širšíNárt: normální až mírně vyššíPata: normální, pevnějšíŠpička: kulatá a prostornějšíBaculatější noha: anoVelmi úzká noha: spíše nePrimigi tento model popisuje jako ergonomicky tvarovaný s dostatečným prostorem pro chodidlo. Doporučila bych jej zejména pro normálně širokou až širší dětskou nohu. Díky dvěma suchým zipům se dobře přizpůsobí také mírně vyššímu nártu.Pokud si nejste jistí, zajděte k nám na prodejnu a rádi Vám poradíme » naše prodejny JAK PEČOVAT O OBUV:Syntetická hladká obuv je nenáročná na údržbu, přesto jí pravidelná péče pomůže zachovat pěkný vzhled i delší životnost.Před prvním nošením obuv naimpregnujte. Použijte impregnaci vhodnou pro syntetické materiály, která pomůže chránit povrch před vlhkostí a nečistotami.Pravidelně čistěte. Prach a běžné nečistoty odstraňte měkkým vlhkým hadříkem nebo houbičkou. Na větší znečištění použijte čisticí prostředek určený pro syntetickou obuv.Nepoužívejte agresivní prostředky. Vyhněte se rozpouštědlům, bělidlům nebo přípravkům s vysokým obsahem alkoholu, které mohou poškodit povrch materiálu.Sušte přirozeně. Pokud obuv navlhne, nechte ji vyschnout při pokojové teplotě. Nevystavujte ji přímému slunci ani ji nesušte na radiátoru či jiných zdrojích tepla.Udržujte vzhled. Povrch můžete občas přeleštit měkkým suchým hadříkem, který obnoví jeho čistý a upravený vzhled.Tip: Pravidelné čištění a impregnace pomohou zachovat syntetickou obuv v dobrém stavu a prodlouží její životnost.

Parametry

Kategorie	dětská
Velikost	32
Značka	Primigi
Barva	černá
Šířka obuvi	středně široká
Materiál	syntetika/textil
Sezóna	celoroční
Zateplení	nezateplená