GEOX chlapecké tenisky Flexyper B042TC/C4MF4 tmavě modrá

» DĚTSKÁ » CHLAPCI





Kód produktu	B042TC/C4MF4
Značka/Výrobce	Geox
Kategorie	dětská
Barva	modrá
Materiál	kůže/textil
Šířka obuvi	střední široká
Sezóna	celoroční
Zateplení	nezateplená

NA JAKOU NOHU SE HODÍ?**Šířka chodidla:** normální až mírně širší/**Nárt:** normální až mírně vyšší/**Špička:** kulatá, běžně prostorná

Dostupnost na hlavním skladě: Není skladem

GEOX chlapecké tenisky Flexyper B042TC/C4MF4 tmavě modrá

» DĚTSKÁ » CHLAPCI

Dostupné množství:

4 pár

Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 24

Centrální sklad

Nedostupné

Rezervovat

(osobní odběr přímo ze skladu není z technických důvodů možný - objednejte si prosím zboží k dodání domů, na výdejní místo nebo k vyzvednutí na některou z prodejen)

• Třeboňská 235, 373 73 Štěpánovice - SKLAD 01

• +420 724 110 591

• eshop@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 7:30 - 15:00

Centrální sklad - E

Nedostupné

Rezervovat

(osobní odběr přímo ze skladu není z technických důvodů možný - objednejte si prosím zboží k dodání domů, na výdejní místo nebo k vyzvednutí na některou z prodejen)

• K Myslivně 31, 373 73 Štěpánovice - SKLAD 02

• +420 724 110 591

• eshop@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 7:30 - 15:00

Centrální sklad - F

Nedostupné

Rezervovat

(osobní odběr přímo ze skladu není z technických důvodů možný - objednejte si prosím zboží k dodání domů, na výdejní místo nebo k vyzvednutí na některou z prodejen)

• Třeboňská 235, 373 73 Štěpánovice - SKLAD 01

• +420 724 110 591

• eshop@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 7:30 - 15:00

Ústí nad Orlicí

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Letohradská ul. 1524, 562 06 Ústí nad Orlicí (OC Stop Shop)

• +420 465 381 123

• usti@vjobuv.cz

• PO - NE: 9:00 - 19:00

Jindřichův Hradec

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• náměstí Míru 86-87, 377 01 Jindřichův Hradec

• +420381211410

• hradec@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 12:00

Týn nad Vltavou

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SCHUH

• Průmyslová 643, 375 01 Týn nad Vltavou

• +420 380 331 108

• tyn@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 16:00

NE: 9:00 - 13:00

Třeboň

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SCHUH

• Husova 90/I, 379 01 Třeboň

• +420 384 721 002

• trebon@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 12:00

NE: zavřeno

Tábor

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SCHUH

• 9. května 2886, 390 02 Tábor (OD Dvořák)

• +420 381 251 003

• tabor@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 8:00 - 18:00

SO: 8:00 - 13:00

NE: zavřeno

Světlá nad Sázavou

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Zámecká ulice 1259, 582 91 Světlá nad Sázavou

• +420 313 169 456

• svetla@vjobuv.cz

• PO - SO: 9:00 - 18:00

NE: 10:00 - 16:00

Strakonice

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SCHUH

• Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice 2 (OD Maxim)

• +420 382 210 003

• strakonice@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 12:00

NE: zavřeno

Sedlčany

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Příbramská 1177, 264 01 Sedlčany

• +420 318 820 040

• sedlcany@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 16:00

NE: 14:00 - 18:00

Prostějov

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Dukelská brána 25/7, 796 01 Prostějov (OC Zlatá brána)

• +420 581 211 888

• prostejov@vjobuv.cz

• PO - NE: 9:00 - 19:00

Příbram

1 pár

Rezervovat

QUICK SHOES

• Pražská 149, 261 01 Příbram

• +420 318 690 276

• pribram@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 12:00

NE: zavřeno

Přerov

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Čechova 3491/26, 750 02 Přerov 2 (Galerie Přerov)

• +420 581 217 259

• prerov@vjobuv.cz

• PO - NE: 9:00 - 20:00

Plzeň

1 pár

Rezervovat

QUICK SHOES

• náměstí Generála Píky 2703/27, 326 00 Plzeň (OC Galerie Slovanský)

• +420 377 430 188

• plzen@vjobuv.cz

• PO - NE: 9:00 - 20:00

Písek - Budějovická ul.

2 pár

Rezervovat

QUICK SHOES

• Budějovická 103/1, 397 01 Písek

• +420 380 321 093

• pisek@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 12:00

NE: zavřeno

Písek - Jungmannova ul.

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Jungmannova 33, 397 01 Písek

• +420 382 210 733

• pisek@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 12:00

NE: zavřeno

České Budějovice - Čtyři Dvory

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SCHUH

• Milady Horákové 1496, 370 05 České Budějovice (OC Čtyři Dvory)

• +420 385 510 000

• ma@vjobuv.cz

• PO - SO: 9:00 - 20:00

NE: 10:00 - 13:00

Lanškroun

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Dvořákova ulice 1163, 563 01 Lanškroun

• +420 467 771 246

• lanskroun@vjobuv.cz

• PO - NE: 9:00 - 18:00

Krnov

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Zámecké náměstí 2068/8, 794 01 Krnov

• +420 554 619 129

• krnov@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 8:00 - 18:00

SO: 8:00 - 12:00

NE: zavřeno *(prodejna je dočasně uzavřena z důvodu rekonstrukce)*

České Budějovice - Krajinská ul.

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Krajinská 252/18, 370 01 České Budějovice

• +420 387 204 160

• krajinska@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 8:30 - 18:00

SO: 9:00 - 12:00

NE: zavřeno

Dvůr Králové nad Labem

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• nábřeží Benešovo 2913, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

• +420 499 320 712

• dvur@vjobuv.cz

• PO - SO: 9:00 - 19:00

NE: zavřeno *(prodejna je trvale uzavřena z důvodu stěhování na jiné místo)*

Chomutov

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Fárského 4732, 430 02 Chomutov (OC Chomutovka)

• +420 474 650 040

• chomutov@vjobuv.cz

• PO - NE: 9:00 - 19:00

Čelákovice

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Průmyslová ul. 2043, 250 88 Čelákovice

• +420 315 624 362

• celakovice@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 16:00

NE: 9:00 - 13:00

GEOX chlapecké tenisky Flexyper B042TC/C4MF4 tmavě modrá

» DĚTSKÁ » CHLAPCI

Popis

POPIS:Geox Flexyper jsou lehké a pohodlné chlapecké tenisky v tmavě modrém provedení. Flexibilní podešev s účinným tlumením pomáhá zmírňovat nárazy při chůzi a běhání, zatímco technologie Geox Respira™ podporuje prodyšnost a příjemná klima uvnitř obuvi. Praktické zapínání usnadňuje dětem samostatné obouvání a vyjímatelná stélka umožňuje snadnější kontrolu správné velikosti. Model doporučujeme především pro normálně širokou až mírně širší chodidla s normálním až lehce vyšším nártem.Model Flexyper je navržen s důrazem na nízkou hmotnost, flexibilitu a účinné tlumení dopadu. Díky tomu poskytuje dětskému chodidlu pohodlí i při delším a aktivním nošení.Model byl vyvinut ve spolupráci s Italskou asociací podiatrů s cílem respektovat přirozený pohyb a anatomii dětského chodidla. VLASTNOSTI A MATERIÁLY:Kůže5vršek je vyroben z hovězí kůže, která se dobře přizpůsobuje dětskému chodidlu. Kožená je také podšívka a stélka, díky čemuž je vnitřní prostředí boty příjemné i při delším nošení.Technologie Geox Respira™ Velkou předností modelu je patentovaná technologie Geox Respira™. Speciálně konstruovaná perforovaná podešev s membránou umožňuje odvádění vlhkosti z vnitřní části boty a podporuje prodyšnost a příjemné klima kolem chodidla.Díky tomu jsou tenisky vhodné i pro aktivní děti a delší každodenní nošení.Pohodlné zapínáníPraktické zapínání na suché zipy usnadňuje obouvání a zouvání a zároveň umožňuje přizpůsobit botu přes nárt. Měkké polstrování kolem kotníku zvyšuje komfort a pomáhá předcházet nepříjemnému otlačení.Lehká a flexibilní konstrukceFlexyper se vyznačuje lehkou a dobře ohebnou podešví, která zároveň poskytuje účinné tlumení. Pomáhá zmírňovat nárazy při chůzi, běhání a dalších dětských aktivitách.Kombinace EVA materiálu a gumy poskytuje dobrý poměr mezi nízkou hmotností, pružností a odolností.Hlavní přednostilehká konstrukceflexibilní podešeVúčinné tlumení nárazůTechnologie Geox Respira™ prodyšné provedenípohodlná kulatá špičkasnadné zapínánívyjímatelná stélkapřírodní gumová část podešvesportovní designvhodné pro každodenní nošení VYBER VHODNÉ VELIKOSTI: Size Guide | Geox20cca 13,0 cm21cca 13,7 cm22cca 14,3 cm23cca 15,0 cm24cca 15,7 cm25cca 16,3 cm26cca 17,0 cm27cca 17,7 cm Na jakou nohu se hodí?Šířka chodidla: normální až mírně širšíNárt: normální až mírně vyššíŠpička: kulatá, běžné prostoráPata: normálníVelmi úzká noha: může být volnější Pokud si nejste jisti, zajděte k nám na prodejnu a rádi Vám poradíme + naše prodejnyJAK PEČOVAT O OBUV:Kožená obuv je odolná, elegantní a při správné péči vám bude sloužit mnoho let. Kůže je přírodní materiál, který potřebuje pravidelnou výživu a ochranu.Impregnujte před prvním nošením. Použijte impregnaci určenou na hladkou kůži, která ochrání obuv před vlhkostí a nečistotami.Pravidelně čistěte. Prach a nečistoty odstraňte měkkým kartáčkem nebo vlhkým hadříkem. Na větší znečištění použijte čisticí prostředek určený na hladkou kůženou obuv.Vyživujte kůži. Pravidelně nanášejte krém nebo balzám na kůži, který materiál vyživí, zabrání jeho vysychání a pomůže zachovat pružnost.Obnovte vzhled. Použijte krém v odpovídajícím odstínu nebo bezbarvý krém a následně obuv přeleštěte měkkým hadříkem nebo kartáčkem pro přirozený lesk.Sušte přirozeně. Pokud obuv promokne, vycpěte ji papírem a nechte vyschnout při pokojové teplotě. Nikdy ji nesušte na radiátoru ani u jiných zdrojů tepla.Tip: Pravidelná impregnace, čištění a výživa pomohou zachovat krásný vzhled hladké kožené obuvi a výrazně prodlouží její životnost.

Parametry

Kategorie	dětská
Značka	Geox
Barva	modrá
Šířka obuvi	střední Široká
Materiál	kůže/textil
Sezóna	celoroční
Zateplení	nezateplená