PRIMIGI dětské tenisky B&G Storm Gtx 1431111 černé/žluté GORETEX

» DĚTSKÁ » DÍVKY







Kód produktu	1431111
Značka/Výrobce	Primigi
Kategorie	dětská
Barva	černá
Materiál	syntetika/textil
Šířka obuvi	středně široká
Sezóna	celoroční
Zateplení	nezateplená
Texová membrána	ANO



NA JAKÉ NOHY SEDÍ?normálně široká až mírně širší noha/normální až lehce vyšší nárt - díky dvěma suchým zipům lze dobře dotáhnout/normální pata

Dostupnost na hlavním skladě: Není skladem
Dostupné množství: 3 pár

Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 24

Centrální sklad
Nedostupné
Rezervovat
(vaše adresa je mimo rozvozovou oblast)
(vaše adresa je mimo rozvozovou oblast)
(vaše adresa je mimo rozvozovou oblast)

PRIMIGI dětské tenisky B&G Storm Gtx 1431111 černé/žluté GORETEX

» DĚTSKÁ » DÍVKY

Popis

POPIS:Tyto tenisky z technické látky s suchým zipem a elastickými tkaničkami jsou trendy a také velmi pohodlné. Přední špička, obvykle jemnější, je chráněna gumovou vložkou, což zajišťuje volnost pohybu. Jsou to velmi funkční chlapecké boty i za nepříznivých podmínek, protože podšívka GORE-TEX® Invisible Fit a zároveň nepromokavá zaručuje skvělou prodyšnost, takže pot snadno uniká.VLASTNOSTI A MATERIÁLY:vrchní materiál: textil/syntetikavnitřní materiál: textil - kožená stélkapodrážka: PU JAK VYBRAT SPRÁVNOU VELIKOST:Pokud si nejste jistí, zajděte k nám na prodejnu a rádi Vám poradíme + naše prodejny JAK PEČOVAT O OBUV: Obuv s TEXovou membránou poskytuje ochranu před vlhkostí a zároveň umožňuje chodidlům přirozeně dýchat. Správná péče pomůže zachovat funkčnost membrány i dlouhou životnost obuvi.Před prvním nošením naimpregnujte. Použijte impregnaci vhodnou pro syntetické materiály s membránou. Impregnace chrání svrchní materiál před vodou a nečistotami, aniž by omezila prodyšnost.Pravidelně čistěte. Nečistoty odstraňujte měkkým kartáčem nebo vlhkým hadříkem. Na větší znečištění použijte čisticí prostředek určený pro obuv s membránou.Nepoužívejte agresivní prostředky. Vyhněte se rozpouštědlům, avivážÍ i běžným pracím prostředkům, které mohou poškodit materiál nebo snížit funkčnost membrány.Sušte přirozeně. Pokud obuv promokne, vyjměte stélku, vycpěte obuv papírem a nechte ji vyschnout při pokojové teplotě. Nesušte ji na radiátoru ani jiných zdrojích tepla.Pravidelně obnovujte impregnaci. Po čištění nebo intenzivním používání impregnaci znovu aplikujte, aby si obuv zachovala své voděodpudivé vlastnosti.Tip: TEXová membrána chrání před vlhkostí zvenku, ale správná péče a pravidelná impregnace jsou klíčem k zachování její prodyšnosti a dlouhodobé funkčnosti.

Parametry

Kategorie	dětská
Značka	Primigi
Barva	černá
Šířka obuvi	středně široká
Materiál	syntetika/textil
Sezóna	celoroční
Zateplení	nezateplená
Texová membrána	ANO