PRIMIGI dětská kotníková obuv Baby Snail 1400011 cognac

» DĚTSKÁ » kotníková obuv » celoroční boty







Kód produktu	1400011
Značka/Výrobce	Primigi
Kategorie	dětská
Barva	hnědá
Materiál	kůže
Šířka obuvi	úzká/středně široká
Sezóna	celoroční
Zateplení	nezateplená



NA JAKOU NOHU SEDÍ?**Šířka chodidla:** užší až normální|**Nárt:** nízký až normální|**Pata:** normální až užší

Dostupnost na hlavním skladě:	Není skladem

PRIMIGI dětská kotníková obuv Baby Snail 1400011 cognac

» DĚTSKÁ » kotníková obuv » celoroční boty

Dostupné množství:

12 pár
Zobrazit dostupnost na prodejnách
Najděte svou prodejnu
Nalezeno prodejen: 24
Centrální sklad
Nedostupné
Rezervovat
(vaše/ vám odběr přímo ze skladu není z technických důvodů možný - objednejte si prosím zboží k dodání domů, na výdejní místo nebo k vyzvednutí na některou z prodejen)
• Třeboňská 235, 373 73 Štěpánovice - SKLAD 01
• +420 724 110 591
• eshop@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 7:30 - 15:00
Centrální sklad - E
Nedostupné
Rezervovat
(vaše/ vám odběr přímo ze skladu není z technických důvodů možný - objednejte si prosím zboží k dodání domů, na výdejní místo nebo k vyzvednutí na některou z prodejen)
• K Mýtovně 31, 373 73 Štěpánovice - SKLAD 02
• +420 724 110 591
• eshop@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 7:30 - 15:00
Centrální sklad - F
Nedostupné
Rezervovat
(vaše/ vám odběr přímo ze skladu není z technických důvodů možný - objednejte si prosím zboží k dodání domů, na výdejní místo nebo k vyzvednutí na některou z prodejen)
• Třeboňská 235, 373 73 Štěpánovice - SKLAD 01
• +420 724 110 591
• eshop@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 7:30 - 15:00
Ústí nad Orlicí
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Letohradská ul. 1524, 562 06 Ústí nad Orlicí (OC Stop Shop)
• +420 465 381 123
• ustinadorlici@vjobuv.cz
• PO - NE: 9:00 - 19:00
Jindřichův Hradec
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• náměstí Míru 86-87, 377 01 Jindřichův Hradec
• +420381221410
• hradec@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 12:00
Týn nad Vltavou
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Průmyslová 643, 375 01 Týn nad Vltavou
• +420 380 331 108
• tyn@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 16:00
NE: 9:00 - 13:00
Třeboň
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Husova 903, 379 01 Třeboň
• +420 384 721 002
• trebon@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 12:00
NE: zavřeno
Tábor
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• 9. května 2886, 390 02 Tábor (OD Dvořák)
• +420 381 251 003
• tabor@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 8:00 - 18:00
SO: 8:00 - 13:00
NE: zavřeno
Světlá nad Sázavou
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Zámecká ulice 1259, 582 91 Světlá nad Sázavou
• +420 313 109 456
• svetla@vjobuv.cz
• PO - SO: 9:00 - 18:00
NE: 10:00 - 16:00
Strakonice
Nedostupné
Rezervovat
DĚTSKÁ OBUV
• Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice 2 (OD Maxim)
• +420 382 210 003
• strakonice@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 12:00
NE: zavřeno
Sedlčany
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Příbramská 1177, 264 01 Sedlčany
• +420 318 820 040
• sedlcany@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 16:00
NE: 14:00 - 18:00
Prostějov
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Dukelská brána 25/7, 796 01 Prostějov (OC Zlatá brána)
• +420 581 211 888
• prostejov@vjobuv.cz
• PO - NE: 9:00 - 19:00
Příbram
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Prachová 149, 261 50 Příbram
• +420 318 690 375
• pribram@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 12:00
NE: zavřeno
Přerov
5 pár
Rezervovat
DĚTSKÁ OBUV
QUICK SHOES
• Čechova 3491/26, 750 02 Přerov 2 (OD Galerie Přerov)
• +420 581 217 259
• prerov@vjobuv.cz
• PO - NE: 9:00 - 20:00
Plzeň
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• náměstí Generála Píky 2703/27, 326 00 Plzeň (OC Galerie Slovanský)
• +420 377 430 188
• plzen@vjobuv.cz
• PO - NE: 9:00 - 20:00
Písek - Budějovická
5 pár
Rezervovat
DĚTSKÁ OBUV
• Budějovická 103/1, 397 01 Písek
• +420 380 321 093
• pisek6@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 12:00
NE: zavřeno
Písek - Jungmannova ul.
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Jungmannova 33, 397 01 Písek
• +420 382 210 733
• pisek@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 12:00
NE: zavřeno
České Budějovice - Čtyři Dvory
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Milady Horákové 1496, 370 05 České Budějovice (OC Čtyři Dvory)
• +420 385 519 000
• mal@vjobuv.cz
• PO - SO: 9:00 - 20:00
NE: 10:00 - 15:00
Lanškroun
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Dvořákova ulice 1163, 563 01 Lanškroun
• +420 467 771 246
• lanskroun@vjobuv.cz
• PO - NE: 9:00 - 18:00
Knovy
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Zámecké náměstí 208/81, 756 54 Zlín
• +420 554 610 599
• knovy@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 8:00 - 18:00
SO: 8:00 - 12:00
NE: zavřeno *(prodejna je dočasně uzavřena z důvodu rekonstrukce)*
České Budějovice - Kvajínská ul.
2 pár
Rezervovat
DĚTSKÁ OBUV
• Krejnská 252/18, 370 01 České Budějovice
• +420 387 204 160
• krajinka@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 12:00
NE: zavřeno
Dvůr Králové nad Labem
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• nábřeží Benešovo 2913, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
• +420 499 320 712
• dvur@vjobuv.cz
• PO - SO: 9:00 - 18:00
NE: zavřeno *(prodejna je trvale uzavřena z důvodu stěhování na jiné místo)*
Chomutov
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Fanského 4732, 430 02 Chomutov (OC Chomutovka)
• +420 474 650 040
• chomutov@vjobuv.cz
• PO - NE: 9:00 - 19:00
Čelákovice
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SHOES
• Průmyslová ul. 2043, 250 88 Čelákovice
• +420 315 624 362
• celakovice@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 16:00
NE: 9:00 - 13:00

PRIMIGI dětská kotníková obuv Baby Snail 1400011 cognac

» DĚTSKÁ » kotníková obuv » celoroční boty

Popis

POPIS:Primigi Baby Snail jsou měkké kožené dětské botičky navržené pro první krůčky. Nabízejí prostornou špičku pro volný pohyb prstů, flexibilní podešev a pevnější opatek pro stabilnější vedení paty. Kožený svršek doplňuje vnitřní podšívka z kůže bez chromu a vyjímatelná kožená stélka. Dva suché zipy usnadňují obouvání a umožňují botu dobře přizpůsobit chodidlu. Model doporučujeme především pro užší až normálně široká chodidla s nízkým až normálním nártem.VLASTNOSTI A MATERIÁLY:Měkká kožená konstrukceSvršek je vyrobený z přírodní kůže, která je měkká a dobře se přizpůsobuje dětskému chodidlu.Také vnitřní část je kožená a použita je kůže bez chromu, která je vhodná pro citlivou dětskou pokožku.Široká špičkaPřední část boty má prostornější anatomický tvar, který poskytuje dostatek místa pro prsty a umožňuje jejich přirozené roztažení při chůzi.Flexibilní podeševVelkou předností řady Baby Snail je měkká a flexibilní podešev, která se dobře ohýbá při chůzi a zbytečně neomezuje pohyb dětského chodidla.Zadní část je naopak opatřena pevnějším opatkem, který pomáhá stabilizovat patu při prvních samostatných krůčcích.Vyjímatelná kožená stélkaUvnitř se nachází anatomicky tvarovaná vyjímatelná kožená stélka. Její vyjmutí usnadňuje kontrolu správně zvolené velikosti i údržbu bot.Snadné obouváníZapínání na dva suché zipy umožňuje botu dobře otevřít, snadno nazout a následně přizpůsobit přes nárt. HLAVNÍ PŘEDNOSTI:svršek: přírodní kůževnitřní materiál: kůže bez chromuvyjímatelná kožená stélkaanatomicky tvarované provedeníprostorná široká špičkavelmi flexibilní podeševlehká konstrukcepevnější opatekzapínání na 2 suché zipysnadné obouvánívhodné pro první krůčkyceloroční / přechodová obuv VÝBĚR VHODNÉ VELIKOSTI:2012,8 cm2113,5 cm2214,2 cm2314,8 cm2415,5 cm2516,2 cm2616,8 cmNa jakou nohu se hodí?Šířka chodidla: užší až normálníNárt: nízký až normálníPata: normální až užšíŠpička: široká a prostornáDominantní palec: anoBaculatá / velmi široká noha: spíše neBaby Snail má zajímavý střih – v přední části poskytuje dostatek prostoru pro prsty, ale celkově není určený pro široké a objemné chodidlo.Nejlépe jej doporučujeme pro užší až normálně širokou nohu s nižším až normálním nártem. Díky dvěma suchým zipům lze botu dobře stáhnout také na subtilnější chodidlo.Pokud si nejste jistí, zajděte k nám na prodejnu a rádi Vám poradíme + naše prodejny JAK PEČOVAT O OBUV kožená obuv je odolná, elegantní a při správné péči vám bude sloužit mnoho let. Kůže je přírodní materiál, který potřebuje pravidelnou výživu a ochranu.Impregnujte před prvním nošením. Použijte impregnaci určenou na hladkou kůži, která ochrání obuv před vlhkostí a nečistotami.Pravidelně čistěte. Prach a nečistoty odstraňte měkkým kartáčkem nebo vlhkým hadříkem. Na větší znečištění použijte čisticí prostředek určený na hladkou kůženou obuv.Vyživujte kůži. Pravidelně nanášejte krém nebo balzám na kůži, který materiál vyživí, zabrání jeho vysychání a pomůže zachovat pružnost.Obnovte vzhled. Použijte krém v odpovídajícím odstínu nebo bezbarvý krém a následně obuv přeleštěte měkkým hadříkem nebo kartáčkem pro přirozený lesk.Sušte přirozeně. Pokud obuv promokne, vyzpěte z papírem a nechte vysychnout při pokojové teplotě. Nikdy ji nesušte na radiátoru ani u jiných zdrojů tepla.Tip: Pravidelná impregnace, čištění a výživa pomohou zachovat krásný vzhled hladké kožené obuvi a výrazně prodlouží její životnost.

Parametry

Kategorie	dětská
Značka	Primigi
Barva	hnědá
Šířka obuvi	úzká/střední široká
Materiál	kůže
Sezóna	celoroční
Zateplení	nezateplená