

TABULKA PRO PŘEVOD VELIKOSTÍ

Dětská obuv – pro nejmenší

Délka chodidla (mm)	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165
Délka stélky (cm)	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16	16½	17	17½
Anglické čísl. (palce) - UK	1½	2	2½	3	4	4½	5	5½	6	7	7½	8	8½
Francouzské čísl. - EU	17	18		19	20		21	22	23	24		25	26

Dětská obuv – předškoláci / školáci


Délka chodidla (mm)	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230
Délka stélky (cm)	18	18½	19	19½	20	20½	21	21½	22	22½	23	23½	24
Anglické čísl. (palce) - UK	9	10	10½	11	11½	12	13	1	1½	2	3	3½	4
Francouzské čísl. - EU	27	28	29		30	31	32	33		34	35	36	37

Dívčí obuv

Délka chodidla (mm)	215	220	225	230	235	240	245	250	255
Délka stélky (cm)	22½	23	23½	24	24½	25	25½	26	26½
Anglické čísl. (palce) - UK	2	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½
Francouzské čísl. - EU	34	35	36	37		38		39	40

Chlapecká obuv

Délka chodidla (mm)	220	225	230	235	240	245	250	255	260	270
Délka stélky (cm)	23	23½	24	24½	25	25½	26	26½	27	28
Anglické čísl. (palce) - UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	8
Francouzské čísl. - EU	35	36	37		38		39	40	41	42



**DĚTSKÁ
OBUV**

V+J OBUV



**QUICK SHOES
QUICK SCHUH**


TABULKA PRO PŘEVOD VELIKOSTÍ

Dámská obuv

Délka chodidla (mm)	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270
Délka stélky (cm)	22½	23	23½	24	24½	25	25½	26	26½	27	27½	28
Anglické čísl. (palce) - UK	2	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8
Francouzské čísl. - EU	34	35	36	37		38		39	40	41		42

Pánská obuv

Délka chodidla (mm)	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	320	330
Délka stélky (cm)	25½	26	26½	27	27½	28	28½	29	29½	30	30½	31	31½	32	33	34
Anglické čísl. (palce) - UK	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	11	12	12½	13	14	15
Francouzské čísl. - EU		39	40	41		42		43	44	45	46	47		48	49	50



**DĚTSKÁ
OBUV**

V+J OBUV



**QUICK SHOES
QUICK SCHUH**