# GEOX dětská zimní obuv B043PC/C4172 šedá-TEX 24





| | |
|---|---|
| Kód produktu | B043PC/C4172 |
| Značka/Výrobce | Geox |
| Kategorie | dětská |
| EAN | 8050036761002 |
| Barva | šedá |
| Materiál | textil |
| Šířka obuvi | středně široká |
| Sezóna | zimní |
| Zateplení | textilní podšívka |
| Texová membrána | ANO |




NA JAKOU NOHU SE HODÍ?**Šířka chodidla:** normální až mírně širší/**Nárt:** normální, případně mírně vyšší/**Pata:** normální

Dostupnost na hlavním skladě: Není skladem

# GEOX dětská zimní obuv B043PC/C4172 šedá-TEX 24

» DĚTSKÁ » CHLAPCI

Dostupné množství: 1 ks

Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

**Nalezeno prodejen: 24**

**Centrální sklad**

Nedostupné

Rezervovat

*(osobní odběr přímo ze skladu není z technických důvodů možný - objednejte si prosím zboží k dodání domů, na výdejní místo nebo k vyzvednutí na některou z prodejen)*

• Třeboňská 235, 373 73 Štěpánovice - SKLAD 01

• +420 724 110 591

• eshop@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 7:30 - 15:00

**Centrální sklad - E**

Nedostupné

Rezervovat

*(osobní odběr přímo ze skladu není z technických důvodů možný - objednejte si prosím zboží k dodání domů, na výdejní místo nebo k vyzvednutí na některou z prodejen)*

• K Myslivně 31, 373 73 Štěpánovice - SKLAD 02

• +420 724 110 591

• eshop@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 7:30 - 15:00

**Centrální sklad - F**

Nedostupné

Rezervovat

*(osobní odběr přímo ze skladu není z technických důvodů možný - objednejte si prosím zboží k dodání domů, na výdejní místo nebo k vyzvednutí na některou z prodejen)*

• Třeboňská 235, 373 73 Štěpánovice - SKLAD 01

• +420 724 110 591

• eshop@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 7:30 - 15:00

**Ústí nad Orlicí**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Letohradská ul. 1524, 562 06 Ústí nad Orlicí (OC Galerie Orlice)

• +420 465 381 123

• ustinadorlici@vjobuv.cz

• PO - NE: 9:00 - 19:00

**Jindřichův Hradec**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• náměstí Míru 86-87, 37701 Jindřichův Hradec

• +420581211410

• hradec@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 12:00

**Týn nad Vltavou**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Průmyslová 643, 375 01 Týn nad Vltavou

• +420 380 331 108

• tyn@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 16:00

NE: 9:00 - 13:00

**Třeboň**

1 ks

Rezervovat

QUICK SHOES

• Hussova 901, 379 01 Třeboň

• +420 384 721 002

• trebon@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 12:00

NE: zavřeno

**Tábor**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• 9. května 2886, 390 02 Tábor (OD Dvořák)

• +420 381 251 003

• tabor@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 8:00 - 18:00

SO: 8:00 - 13:00

NE: zavřeno

**Světlá nad Sázavou**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Zámecká ulice 1259, 582 91 Světlá nad Sázavou

• +420 313 109 456

• svetla@vjobuv.cz

• PO - SO: 9:00 - 18:00

NE: 10:00 - 16:00

**Strakonice**

Nedostupné

Rezervovat

Obchod zrušen

• Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice 2 (OD Maxim)

• +420 382 210 003

• strakonice@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 12:00

NE: zavřeno

**Sedlčany**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Příbramská 1177, 264 01 Sedlčany

• +420 318 820 340

• sedlcany@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 16:00

NE: 14:00 - 18:00

**Prostějov**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Dukelská brána 25/7, 796 01 Prostějov (OC Zlatá brána)

• +420 581 211 888

• prostejov@vjobuv.cz

• PO - NE: 9:00 - 19:00

**Příbram**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Pražská 149, 261 01 Příbram

• +420 318 690 276

• pribram@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 12:00

NE: zavřeno

**Přerov**

Nedostupné

Rezervovat

OBCHOD ZRUŠEN

QUICK SHOES

• Čechova 3491/26, 750 02 Přerov 2 (Galerie Přerov)

• +420 581 217 259

• prerov@vjobuv.cz

• PO - NE: 9:00 - 19:00

**Plzeň**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• náměstí Generála Píky 2703/27, 326 00 Plzeň (OC Galerie Slovany)

• +420 377 430 188

• plzen@vjobuv.cz

• PO - NE: 9:00 - 20:00

**Plzeň - Budějovická ul.**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Budějovická 103/1, 397 01 Písek

• +420 380 321 093

• pisekd@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 12:00

NE: zavřeno

**Písek - Jungmannova ul.**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Jungmannova 33, 397 01 Písek

• +420 382 210 733

• pisek@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 12:00

NE: zavřeno

**České Budějovice - Čtyři Dvory**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Milady Horákové 1496, 370 05 České Budějovice (OC Čtyři Dvory)

• +420 385 510 000

• ma@vjobuv.cz

• PO - SO: 9:00 - 20:00

NE: 10:00 - 13:00

**Lanškroun**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Dvořákova ulice 1163, 563 01 Lanškroun

• +420 467 771 246

• lanskroun@vjobuv.cz

• PO - NE: 9:00 - 18:00

**Kroměříž**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Zámecké náměstí 2068/4, 764 01 Kroměříž

• +420 554 619 129

• kromeriz@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 8:00 - 18:00

SO: 8:00 - 12:00

NE: zavřeno *(prodejna je dočasně uzavřena z důvodu rekonstrukce)*

**České Budějovice - Krajinská ul.**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Krajinská 252/18, 370 01 České Budějovice

• +420 387 204 160

• krajinska@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 8:30 - 18:00

SO: 9:00 - 12:00

NE: zavřeno

**Dvůr Králové nad Labem**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• nábřeží Benešovo 2913, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

• +420 499 320 712

• dvur@vjobuv.cz

• PO - SO: 9:00 - 19:00

NE: zavřeno *(prodejna je trvale uzavřena z důvodu stěhování na jiné místo)*

**Chomutov**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Farského 4732, 430 02 Chomutov (OC Chomutovka)

• +420 474 650 040

• chomutov@vjobuv.cz

• PO - NE: 9:00 - 19:00

**Čelákovice**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Průmyslová ul. 2043, 250 88 Čelákovice

• +420 315 624 362

• celakovice@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 16:00

NE: 9:00 - 13:00

# GEOX dětská zimní obuv B043PC/C4172 šedá-TEX 24

» DĚTSKÁ » CHLAPCI

**Popis**

POPIS:Geox FLEXYPER B043PC/C4172 jsou hřejivé chlapecké zimní boty s nepromokavou membránou Amphibiox. Kombinace textilního a syntetického svršku, zateplené podšívky a lehké flexibilní podešve poskytuje pohodlí při každodenních zimních aktivitách. Praktické zapínání na suché zipy usnadňuje obouvání. Model doporučujeme především pro normálně široká chodidla s normálním až mírně vyšším nártem.jsou ideální pro každodenní nošení do školky, zimní procházky i venkovní dobrodružství. Hřejivé zateplenývnitřní část bot je vybavena měkkou, hřejivou textilní podšívkou, která poskytuje příjemný tepelný komfort během chladných zimních dnů.Nepromokavá membrána AmphibioxTechnologie Geox Amphibiox poskytuje ochranu před pronikáním vody a zároveň umožňuje odvádění vlhkosti z vnitřního prostoru obuvi. Pomáhá tak udržovat dětské nohy v suchu i během dešťů, snížení a vlhkého zimního počasí.Lehká a flexibilní podeševLehká podešev s výraznějším zimním vzorkem poskytuje dobrou přilnavost na běžných zimních površích. Zároveň je dostatečně flexibilní, aby umožňovala pohodlný pohyb chodidla.Snadné obouvánídíva praktické suché zipy umožňují rychlé obouvání a dobré přizpůsobení boty přes nárt i kolem kotníku. Zpevněná patní část pomáhá udržovat chodidlo ve správné poloze. HLAVNÍ PŘEDNOSTI:chlapecká zimní kotníková obuvmodel Geox FLEXYPERbarva: modrošedá se žlutými detailysvršek: kombinace textilu a syntetikynepromokavá a prodyšná membrána Amphibioxhřejivá textilní podšívkatextilní stélkalehká a flexibilní podeševyvýrazněji zimní vzorektlumení nárazů při chůzizapínání na suché zipy JAK VYBRAT SPRÁVNOU VELIKOST:Velikost EUDoporučená délka chodidla23144 mm24150 mm25157 mm26164 mm27170 mm Na jakou nohu se hodíŠířka chodidla: normální až mírně širšíNárt: normální, případně mírně vyššíPata: normálníKotník: normálníPrstová část: klasická, kulatáVelmi široká noha: spíše neBarefoot: neModel doporučujeme především pro normálně široká dětská chodidla s normálním nártem. Díky možnosti regulace zapínání může vyhovovat také mírně vyššímu nártu. Pokud si nejste jistí, zajděte k nám na prodejnu a rádi Vám poradíme = naše prodejny JAK PEČOVAT O OBUV:Syntetická hladká obuv je nenáročná na údržbu, přesto jí pravidelná péče pomůže zachovat pěkný vzhled i delší životnost.Před prvním nošením obuv naimpregnujte. Použijte impregnaci vhodnou pro syntetické materiály, která pomůže chránit povrch před vlhkostí a nečistotami.Pravidelně čistěte. Prach a běžné nečistoty odstraňte měkkým vlhkým hadříkem nebo houbičkou. Na větší znečištění použijte čisticí prostředek určený pro syntetickou obuv.Nepoužívejte agresivní prostředky. Vyhněte se rozpouštědlům, bělidlům nebo přípravkům s vysokým obsahem alkoholu, které mohou poškodit povrch materiálu.Sušte přirozeně. Pokud obuv navlhne, nechte ji vyschnout při pokojové teplotě. Nevystavujte ji přímému slunci ani ji nesušte na radiátoru či jiných zdrojích tepla.Udržujte vzhled. Povrch můžete občas přeleštit měkkým suchým hadříkem, který obnoví jeho čistý a upravený vzhled.Tip: Pravidelné čištění a impregnace pomohou zachovat syntetickou obuv v dobrém stavu a prodlouží její životnost.

**Parametry**

| | |
|---|---|
| Kategorie | dětská |
| Velikost | 24 |
| Značka | Geox |
| Barva | šedá |
| Šířka obuvi | středně široká |
| Materiál | textil |
| Sezónа | zimní |
| Zateplení | textilní podšívka |
| Texová membrána | ANO |