

GOKIDS dívčí bačkorky TOGO-3-12 růžové 30

» DĚTSKÁ » DÍVKY



Kód produktu	TOGO-3-12
Značka/Výrobce	GOKIDS
Kategorie	dětská
EAN	8591652477989
Barva	růžová
Materiál	textil
Šířka obuvi	středně široká
Sezóna	celoroční
Zateplení	nezateplená



LEHKÉ A POHODLNÉ

Lehká konstrukce a kvalitní materiály zajišťují pohodlí po celý den.



PŘIROZENÝ POHYB

Flexibilní podešev podporuje přirozený pohyb chodidla a zdravou chůzi.



DOSTATEK PROSTORU

Šířší špička poskytuje prstům dostatek místa a přirozené postavení.



ODOLNÉ A PRAKTICKÉ

Kvalitní materiály odolávají každodennímu nošení a různým podmínkám.



KVALITNÍ MATERIÁLY

Pečlivě vybrané materiály zajišťují dlouhou životnost, pohodlí a snadnou údržbu.

PRO JAKÉ

NOHY JSOU VHODNÉ? **šířka chodidla:** normální až širší/**přední část chodidla:** vhodná i pro širší prsty/**nárt:** normální až mírně vyšší

Dostupnost na hlavním skladě:

2 pár

GOKIDS dívčí bačkorky TOGO-3-12 růžové 30

» DĚTSKÁ » DÍVKY

Popis

POPIS:Dětské bačkorky GoKids jsou lehké a pohodlné přezůvky vhodné pro každodenní nošení do školky, školy, dětské skupiny i na doma. Textilní provedení je prodyšné a pomáhá udržovat příjemné klima uvnitř obuvi i při delším nošení.Svršek je vyroben z prodyšného textilního materiálu. Praktické zapínání na suchý zip umožňuje snadné nazouvání a zároveň pomáhá přizpůsobit bačkorku výšce nártu.Podešev je lehká, pružná a protiskluzová. Výrobce u modelů GoKids uvádí také odvětrávání podešve a materiál, který nezanechává stopy na podlaze, což je praktické právě při používání ve školce nebo škole. Materiál podešve je bez ftalátů.**VLASTNOSTI A MATERIÁLY:**lehké dětské bačkorkyprodyšný textilní svršekprostornější přední část u řady Barefoot Feelingdostatek prostoru pro prstypraktické zapínání na suchý ziplehká a pružná podeševodvětrávaná konstrukce podešvepodešev nezanechává stopy na podlazemateriál podešve bez ftalátůvhodné pro normální až širší chodidloideální do školky, školy i na domaNa jaký typ nohy sedí?šířka chodidla: normální až širšípřední část chodidla: vhodná i pro širší prstynárt: normální až mírně vyššípata: normálnízapínání: suchý zip umožňuje regulaci přes nártúzká noha: může být v přední části příliš volnádominantní palec: prostornější špička poskytuje dostatek místa, vhodnost ale závisí na konkrétním modelu JAK VYBRAT SPRÁVNOU VELIKOST:velikost2526272829303132333435délka stélky v mm158164170178184192203210216223228 Pokud si nejste jistí, zajděte k nám na prodejnu a rádi Vám poradíme » naše prodejny JAK PEČOVAT O OBUV:Textilní obuv je lehká, prodyšná a pohodlná. Díky správné péči si zachová svůj vzhled i vlastnosti po dlouhou dobu.Impregnujte před prvním nošením. Použijte impregnaci vhodnou pro textilní materiály, která pomůže odpuzovat vodu a nečistoty.Pravidelně odstraňujte nečistoty. Obuv čistěte jemným kartáčkem nebo vlhkým hadříkem. Na větší znečištění použijte čisticí prostředek určený na textilní obuv.Nepřetěžujte vodou. Obuv nenamáchejte a perte pouze tehdy, pokud to výrobce výslovně doporučuje. Praní v pračce může poškodit materiál i konstrukci obuvi.Sušte přirozeně. Po čištění nebo promoknutí vycpěte obuv papírem, který pomůže zachovat její tvar, a nechte ji vyschnout při pokojové teplotě. Vyhněte se sušení na radiátoru nebo přímém slunci.Tip: Pravidelné čištění a impregnace pomohou udržet textilní obuv svěží, čistou a připravenou

Parametry

Kategorie	dětská
Velikost	30
Značka	GOKIDS
Barva	růžová
Šířka obuvi	středně široká
Materiál	textil
Sezóna	celoroční
Zateplení	nezateplená