# PRIMIGI chlapecké tenisky Avant 8983011 žluté

» DĚTSKÁ » CHLAPCI







| | |
|---|---|
| Kód produktu | 8983011 |
| Značka/Výrobce | Primigi |
| Kategorie | dětská |
| Barva | žlutá |
| Materiál | syntetika |
| Šířka obuvi | středně široká |
| Sezóna | celoroční |
| Zateplení | nezateplená |

BLIKAJÍCÍ SVĚTLA V PODEŠVI

NA JAKOU NOHU SE HODÍ?**Šířka chodidla:** normální až širší/**Nárt:** normální až mírně vyšší/**Pata:** normální, pevnější/**Špička:** kulatá a prostornější

Dostupnost na hlavním skladě: Není skladem

# PRIMIGI chlapecké tenisky Avant 8983011 žluté

» DĚTSKÁ » CHLAPCI

Dostupné množství:

2 pár

Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

**Nalezeno prodejen: 24**

**Centrální sklad**

Nedostupné

Rezervovat

*(osobní odběr přímo ze skladu není z technických důvodů možný - objednejte si prosím zboží k dodání domů, na výdejní místo nebo si vyzvednout na některou z prodejen)*

• Třeboňská 235, 373 73 Štěpánovice - SKLAD 01

• +420 724 110 591

• eshop@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 7:30 - 15:00

**Centrální sklad - E**

Nedostupné

Rezervovat

*(osobní odběr přímo ze skladu není z technických důvodů možný - objednejte si prosím zboží k dodání domů, na výdejní místo nebo si vyzvednout na některou z prodejen)*

• K Myslivně 31, 373 73 Štěpánovice - SKLAD 02

• +420 724 110 591

• eshop@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 7:30 - 15:00

**Centrální sklad - F**

Nedostupné

Rezervovat

*(osobní odběr přímo ze skladu není z technických důvodů možný - objednejte si prosím zboží k dodání domů, na výdejní místo nebo si vyzvednout na některou z prodejen)*

• Třeboňská 235, 373 73 Štěpánovice - SKLAD 01

• +420 724 110 591

• eshop@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 7:30 - 15:00

**Ústí nad Orlicí**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Letohradská ul. 1524, 562 06 Ústí nad Orlicí (OC Step Shop)

• +420 465 381 123

• usti@vjobuv.cz

• PO - NE: 9:00 - 19:00

**Jindřichův Hradec**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• náměstí Míru 86-87, 37701 Jindřichův Hradec

• +420381211410

• hradec@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 12:00

**Týn nad Vltavou**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SCHUH

• Průmyslová 643, 375 01 Týn nad Vltavou

• +420 380 331 108

• tyn@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 16:00

NE: 9:00 - 13:00

**Třeboň**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Husova 903, 379 01 Třeboň

• +420 384 721 002

• trebon@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 12:00

NE: zavřeno

**Tábor**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SCHUH

• 9. května 2886, 390 02 Tábor (OD Dvořák)

• +420 381 251 003

• tabor@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 8:00 - 18:00

SO: 8:00 - 13:00

NE: zavřeno

**Světlá nad Sázavou**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Zámecká ulice 1259, 582 91 Světlá nad Sázavou

• +420 313 109 456

• svetla@vjobuv.cz

• PO - SO: 9:00 - 18:00

NE: 10:00 - 16:00

**Strakonice**

Nedostupné

Rezervovat

OBCHOD OBUV

• Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice 2 (OD Maxim)

• +420 382 210 003

• strakonice@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 12:00

NE: zavřeno

**Sedlčany**

2 pár

Rezervovat

QUICK SHOES

• Příbramská 1177, 264 01 Sedlčany

• +420 318 820 040

• sedlcany@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 16:00

NE: 14:00 - 18:00

**Prostějov**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Dukelská brána 25/7, 796 01 Prostějov (OC Zlatá brána)

• +420 581 211 888

• prostejov@vjobuv.cz

• PO - NE: 9:00 - 19:00

**Příbram**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Pražská 149, 261 01 Příbram

• +420 318 690 276

• pribram@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 12:00

NE: zavřeno

**Přerov**

Nedostupné

Rezervovat

OBCHOD OBUV

SKLADEM

• Čechova 3491/26, 750 02 Přerov 2 (Galerie Přerov)

• +420 581 217 259

• prerov@vjobuv.cz

• PO - NE: 9:00 - 20:00

**Plzeň**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• náměstí Generála Píky 2703/27, 326 00 Plzeň (OC Galerie Slovanský)

• +420 377 430 188

• plzen@vjobuv.cz

• PO - NE: 9:00 - 20:00

**Písek - Budějovická ul.**

Nedostupné

Rezervovat

OBCHOD OBUV

• Budějovická 103/1, 397 01 Písek

• +420 380 321 093

• pisek@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 12:00

NE: zavřeno

**Písek - Jungmannova ul.**

Nedostupné

Rezervovat

OBCHOD OBUV

• Jungmannova 33, 397 01 Písek

• +420 382 210 733

• pisek@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 12:00

NE: zavřeno

**České Budějovice - Čtyři Dvory**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Milady Horákové 1496, 370 05 České Budějovice (OC Čtyři Dvory)

• +420 385 510 000

• mag@vjobuv.cz

• PO - SO: 9:00 - 20:00

NE: 10:00 - 13:00

**Lanškroun**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Dvořákova ulice 1163, 563 01 Lanškroun

• +420 467 771 246

• lanskroun@vjobuv.cz

• PO - NE: 9:00 - 18:00

**Kmov**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Zámecké náměstí 2068/4, 794 01 Kmov

• +420 554 619 129

• kmov@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 8:00 - 18:00

SO: 8:00 - 12:00

NE: zavřeno *(prodejna je dočasně uzavřena z důvodu rekonstrukce)*

**České Budějovice - Krajinská ul.**

Nedostupné

Rezervovat

OBCHOD OBUV

• Krajinská 252/18, 370 01 České Budějovice

• +420 387 204 160

• krajinska@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 8:30 - 18:00

SO: 9:00 - 12:00

NE: zavřeno

**Dvůr Králové nad Labem**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• nábřeží Benešovo 2913, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

• +420 499 320 712

• dvur@vjobuv.cz

• PO - SO: 9:00 - 19:00

NE: zavřeno *(prodejna je trvale uzavřena z důvodu stěhování na jiné místo)*

**Chomutov**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Farského 4732, 430 02 Chomutov (OC Chomutovka)

• +420 474 650 040

• chomutov@vjobuv.cz

• PO - NE: 9:00 - 19:00

**Čelákovice**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Průmyslová ul. 2043, 250 88 Čelákovice

• +420 315 624 362

• celakovice@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 16:00

NE: 9:00 - 13:00

# PRIMIGI chlapecké tenisky Avant 8983011 žluté

» DĚTSKÁ » CHLAPCI

**Popis**

POPIS:Design těchto tenisek inspirovaný stavebními vozidly se vyznačuje reliéfními detaily a tvary s 3D efektem. Světla integrovaná do podešve se aktivují při každém kroku a podněcují energii a představivost. Podešev je pevná, ale lehká, ideální pro doprovodné divoké běhy a každodenní dobrodružství. Díky elastickým tkaničkám a zapínání na suchý zip se snadno samostatně nazouvají a svlékají. Ideální pro děti, které chtějí každý den proměnit ve skutečné hřiště!VLASTNOSTI A MATERIÁLY:Blikající podeševVelkým lákadlem jsou LED světla integrovaná přímo do podešve. Při chůzi se aktivují a vytvářejí efektní světelný efekt, který si děti zamilují.Lehká a pohodlná konstrukcePodešev je navržena tak, aby byla pevná a odolná, ale zároveň lehká. Poskytuje pohodlí při běžné chůzi, běhání i dětských hrách.Polstrovaný lem kolem kotníku zvyšuje komfort a pomáhá botu příjemně usadit na chodidle.Snadné obouváníPraktické zapínání umožňuje rychlé a jednoduché obouvání. Botu lze dobře otevřít a následně přizpůsobit chodidlu, takže je vhodná i pro děti, které se již obouvají samy.chlapecké sportovní teniskyřada Primigi Avantmotiv stavebních vozidelvýrazné 3D a reliéfní detailyblikající LED světla v podešvisvětla se aktivují při chůzilehká konstrukcepevná a odolná podeševpohodlně polstrovaný lemkulatá špičkavhodné pro normálně široké až mírně širší chodidlovhodné pro normální až mírně vyšší nárt VYBĚR VHODNÉ VELIKOSTI:Na jakou nohu se hodíŠířka chodidla: normální až mírně širšíNárt: normální až mírně vyššíPata: normálníŠpička: kulatá a komfortníBaculatější noha: spíše ano Pokud si nejste jistí, zajděte k nám na prodejnu a rádi Vám poradíme » naše prodejny JAK PEČOVAT O OBUV:Syntetická hladká obuv je nenáročná na údržbu, přesto ji pravidelná péče pomůže zachovat pěkný vzhled i delší životnost.Před prvním nošením obuv naimpregnujte. Použijte impregnaci vhodnou pro syntetické materiály, která pomůže chránit povrch před vlhkostí a nečistotami.Pravidelně čistěte. Prach a běžné nečistoty odstraňte měkkým vlhkým hadříkem nebo houbičkou. Na větší znečištění použijte čisticí prostředek určený pro syntetickou obuv.Nepoužívejte agresivní prostředky. Vyhněte se rozpouštědlům, bělidlům nebo přípravkům s vysokým obsahem alkoholu, které mohou poškodit povrch materiálu.Sušte přirozeně. Pokud obuv navlhne, nechte ji vyschnout při pokojové teplotě. Nevystavujte ji přímému slunci ani ji nesušte na radiátoru či jiných zdrojích tepla.Udržujte vzhled. Povrch můžete občas přeleštit měkkým suchým hadříkem, který obnoví jeho čistý a upravený vzhled.Tip: Pravidelné čištění a impregnace pomohou zachovat syntetickou obuv v dobrém stavu a prodlouží její životnost.

**Parametry**

| | |
|---|---|
| Kategorie | dětská |
| Značka | Primigi |
| Barva | žlutá |
| Šířka obuvi | střední široká |
| Materiál | syntetika |
| Sezóna | celoroční |
| Zateplení | nezateplená |