RIEKER dámská kotníková obuv Y3163-00 černá RiekerTEX

» DÁMSKÁ » kotníková a zimní obuv » nízká



Kód produktu	Y3163-00
Značka/Výrobce	Rieker
Kategorie	dámská
Barva	černá
Materiál	syntetika
Šířka obuví	středně široká
Sezóna	jarní/podzimní
Zateplení	textilní podšívka
Texová membrána	ANO



Dostupnost na hlavním skladě: Není skladem
Dostupné množství: 64 par

Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 24

Centrální sklad
Nedostupné
Rezervovat
(osobní odběr přímo ze skladu není z technických důvodů možný - objednejte si prosím zboží k doručení domů, na výdejní místo nebo si vyzvednutí na některou z prodejen)
• Třeboňská 235, 373 73 Štěpánovice - SKLAD 01
• +420 724 110 591
• eshop@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 7:30 - 15:00

Centrální sklad - E
Nedostupné
Rezervovat
(osobní odběr přímo ze skladu není z technických důvodů možný - objednejte si prosím zboží k doručení domů, na výdejní místo nebo si vyzvednutí na některou z prodejen)
• K Myslivně 31, 373 73 Štěpánovice - SKLAD 02
• +420 724 110 591
• eshop@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 7:30 - 15:00

Centrální sklad - F
Nedostupné
Rezervovat
(osobní odběr přímo ze skladu není z technických důvodů možný - objednejte si prosím zboží k doručení domů, na výdejní místo nebo si vyzvednutí na některou z prodejen)
• Třeboňská 235, 373 73 Štěpánovice - SKLAD 01
• +420 724 110 591
• eshop@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 7:30 - 15:00

Ústí nad Orlicí
6 par
Rezervovat
QUICK SCHUH
• Letohradská ul. 1524, 562 06 Ústí nad Orlicí (OC Galerie Orlice)
• +420 465 361 223
• ustin@vjobuv.cz
• PO - NE: 9:00 - 19:00

Jindřichův Hradec
5 par
Rezervovat
QUICK SCHUH
• náměstí Míru 86-87, 37701 Jindřichův Hradec
• +420581211410
• hradec@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 12:00

Tyn nad Vltavou
3 par
Rezervovat
QUICK SCHUH
• Průmyslová 643, 375 01 Týn nad Vltavou
• +420 380 311 108
• tyn@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 16:00
NE: 9:00 - 13:00

Třeboň
6 par
Rezervovat
QUICK SCHUH
• Hutisova 902, 379 01 Třeboň
• +420 384 721 002
• trebon@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 12:00
NE: zavřeno

Tábor
1 par
Rezervovat
QUICK SCHUH
• 9. května 2886, 390 02 Tábor (OD Dvořák)
• +420 381 251 003
• tabor@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 8:00 - 18:00
SO: 8:00 - 13:00
NE: zavřeno

Světlá nad Sázavou
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SCHUH
• Zámecká ulice 1259, 582 91 Světlá nad Sázavou
• +420 313 329 456
• svetla@vjobuv.cz
• PO - SO: 9:00 - 18:00
NE: 10:00 - 16:00

Strakonice
Nedostupné
Rezervovat
ŠKOLNÍ OBUV
• Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice 2 (OD Maxmi)
• +420 382 210 003
• strakonice@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 12:00
NE: zavřeno

Sedlčany
2 par
Rezervovat
QUICK SCHUH
• Příbramská 1177, 264 01 Sedlčany
• +420 318 820 040
• sedlcany@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 16:00
NE: 14:00 - 18:00

Prostějov
6 par
Rezervovat
QUICK SCHUH
• Dukelská brána 2577, 796 01 Prostějov (OC Zlatá brána)
• +420 581 211 886
• prostejov@vjobuv.cz
• PO - NE: 9:00 - 19:00

Příbram
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SCHUH
• Pražská 149, 261 01 Příbram
• +420 318 680 276
• pribram@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 12:00
NE: zavřeno

Přerov
10 par
Rezervovat
ŠKOLNÍ OBUV
SPORT, VOLNÝ
• Čechova 3491/26, 750 02 Přerov 2 (Galerie Přerov)
• +420 581 217 259
• prerov@vjobuv.cz
• PO - NE: 9:00 - 20:00

Plzeň
5 par
Rezervovat
QUICK SCHUH
• náměstí Generála Píky 2703/27, 326 00 Plzeň (OC Galerie Slovany)
• +420 377 430 188
• plzen@vjobuv.cz
• PO - NE: 9:00 - 20:00

Písek - Budějovická ul.
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SCHUH
• Budějovická 103/1, 397 01 Písek
• +420 380 321 093
• pisek6@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 12:00
NE: zavřeno

Písek - Jungmannova ul.
6 par
Rezervovat
QUICK SCHUH
• Jungmannova 33, 397 01 Písek
• +420 382 210 733
• pisek@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 12:00
NE: zavřeno

České Budějovice - Chytí Dvory
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SCHUH
• Milady Horákové 1496, 370 05 České Budějovice (OC Chytí Dvory)
• +420 385 510 000
• mag@vjobuv.cz
• PO - SO: 9:00 - 20:00
NE: 10:00 - 19:00

Lanškroun
7 par
Rezervovat
QUICK SCHUH
• Dvořákova ulice 1163, 563 01 Lanškroun
• +420 467 771 246
• lanskroun@vjobuv.cz
• PO - NE: 9:00 - 18:00

Krnov
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SCHUH
• Zámecké náměstí 2068/4, 794 01 Krnov
• +420 554 619 129
• krnov@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 8:00 - 18:00
SO: 8:00 - 12:00
NE: zavřeno *(prodejna je dočasně uzavřena z důvodu: rekonstrukce)*

České Budějovice - Krajinská ul.
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SCHUH
• Krajinská 252/18, 370 01 České Budějovice
• +420 387 204 160
• krajinska@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 8:30 - 18:00
SO: 9:00 - 12:00
NE: zavřeno

Dvůr Králové nad Labem
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SCHUH
• náměstí Benešovo 2913, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
• +420 499 320 712
• dvur@vjobuv.cz
• PO - SO: 9:00 - 19:00
NE: zavřeno *(prodejna je trvale uzavřena z důvodu: stěhování na jiné místo)*

Chomutov
Nedostupné
Rezervovat
QUICK SCHUH
• Farského 4732, 430 02 Chomutov (OC Chomutovka)
• +420 474 650 040
• chomutov@vjobuv.cz
• PO - NE: 9:00 - 19:00

Čelákovice
7 par
Rezervovat
QUICK SCHUH
• Průmyslová ul. 2043, 250 88 Čelákovice
• +420 315 624 362
• celakovice@vjobuv.cz
• PO - PÁ: 9:00 - 18:00
SO: 9:00 - 16:00
NE: 9:00 - 13:00

RIEKER dámská kotníková obuv Y3163-00 černá RiekerTEX

» DÁMSKÁ » kotníková a zimní obuv » nízká

Popis

POPIS: Dámská kotníková obuv Rieker Y3163 je praktický zimní model, který spojuje sportovní vzhled, pohodlí a ochranu před nepříznivým počasím. Univerzální černé provedení doplňuje výraznější podešev, díky které se boty skvěle hodí ke kalhotám, džínám i zimním bundám.Svršek je vybaven membránou RiekerTEX, která zvyšuje odolnost obuvi proti pronikání vlhkosti a zároveň zachovává její prodyšnost. Uvnitř se nachází hřejivá textilní podšívka, takže model dobře poslouží během chladných podzimních a zimních dnů.Obouvání usnadňuje praktický boční zip, zatímco šněrování umožňuje přizpůsobit botu nártu. Pohodlí při chůzi podporuje technologie Rieker Antistress, která přispívá k lehkosti a flexibilitě obuvi a pomáhá tlumit nárazy při došlapu.Model má šíři G a protiskluzově profilovanou syntetickou podešev. Rieker Y3163 je tak skvělou volbou pro každodenní cesty do práce, pochůzky po městě i zimní procházky. VLASTNOSTI A MATERIÁLY:dámská zimní kotníková obuv Riekeruniverzální černé provedenímembrána RiekerTEXhřejivá textilní podšívkakombinace šněrování a bočního zipudtechnologie Rieker Antistressdíře Cprofilovaná podešev pro jistější krokpohodlné provedení pro každodenní nošenívýška obuvi 11-15cmsvršek: syntetika a textilvnitřek: textilTechnologie Rieker AntistressAntistress je symbolem lehkosti, pružnosti a pohodlí. Bezstarostná chůze vede k lepší náladě a odplavení stresu. A méně stresu = více života. Tato technologie, implementovaná do obuvi Rieker, je inovativní metodou, která v sobě snoubí celkem 4 vlastnosti:1) Zajišťuje efektivní TLUMENÍ OTŘESŮ při došlapu, které chrání nejen klouby, ale i páteř.2) Další vlastností je LEHKOST. Díky lehkým materiálům Riekerky na nohou ani neucítíte a budete mít tedy pocit, že chodíte po obláčku. 3) Klíčová je také FLEXIBILITA. Díky pružné konstrukci umožňují Riekerky lepší mobilitu a přirozený pohyb chodidla. 4) A poslední oblíbení vlastností je DOSTATEK PROSTORU. Bota se krásně přizpůsobí tvaru vašich nohou, ne naopak. Díky tomu se budete cítit v příjemném pohodlí i po delší chůzi.Rieker TEX - funkční vrstva, díky které je bota nepromoková a přesto prodyšná.VÝBĚR VHODNÉ VELIKOSTI:Délka chodidla (mm)/215220225230235240245250255260652 70Délka stélky (cm)22%2323%2424%2525%2626%2727%28Anglická čísl. (palce) - UK233½44½55½66½77½8Francouzské čísl. - EU 34353637 38 394041 42 JAK PEČOVAT O OBUV:Syntetická obuv je nenáročná na údržbu, přesto ji pravidelná péče pomůže zachovat pěkný vzhled i delší životnost.Před prvním nošením obuv naimpregnujte. Použijte impregnaci vhodnou pro syntetické materiály, která pomůže chránit povrch před vlhkostí a nečistotami.Pravidelně čistěte. Prach a běžné nečistoty odstraňte měkkým vlhkým hadříkem nebo houbičkou. Na větší znečištění použijte čisticí prostředek určený pro syntetickou obuv.Nepoužívejte agresivní prostředky. Vyhněte se rozpouštědlům, bělidlům nebo přípravkům s vysokým obsahem alkoholu, které mohou poškodit povrch materiálu.Sušte přirozeně. Pokud obuv navlhne, nechte ji vyschnout při pokojové teplotě. Nevystavujte ji přímému slunci ani ji nesušte na radiátoru či jiných zdrojích tepla.Udržujte vzhled. Povrch můžete občas přeleštit měkkým suchým hadříkem, který obnoví jeho čistý a upravený vzhled.Tip: Pravidelné čištění a impregnace pomohou zachovat syntetickou obuv v dobrém stavu a prodloužit její životnost.

Parametry

Kategorie	dámská
Značka	Rieker
Barva	černá
Šířka obuvi	středně široká
Materiál	syntetika
Sezóna	jarní/podzimní
Zateplení	textilní podšívka
Texová membrána	ANO