

RIEKER dámské kozačky Y7190-00 černé RiekerTEX 41

» DÁMSKÁ » kotníková a zimní obuv » vysoká



Kód produktu	Y7190-00
Značka/Výrobce	Rieker
Kategorie	dámská
EAN	4060596122940
Barva	černá
Materiál	syntetika
Šířka obuvi	G-standart
Sezóna	zimní
Zateplení	zateplená textilní podšívkou
Texová membrána	RiekerTEX



LEHKÉ A POKOHLNÉ

Lehká konstrukce a kvalitní materiály zajišťují pohodlí po celý den.



PŘIROZENÝ POHYB

Flexibilní podešev podporuje přirozený pohyb chodidla a zdravou chůzi.



DOSTATEK PROSTORU

Širší špička poskytuje prstům dostatek místa a přirozené postavení.



ODOLNÉ A PRAKTICKÉ

Kvalitní materiály odolávají každodennímu nošení a různým podmínkám.



KVALITNÍ MATERIÁLY

P pečlivě vybrané materiály zajišťují dlouhou životnost, pohodlí a snadnou údržbu.

Dostupnost na hlavním skladě:

Není skladem

RIEKER dámské kozačky Y7190-00 černé RiekerTEX 41

» DÁMSKÁ » kotníková a zimní obuv » vysoká

Popis

POPIS: Dámské kozačky Rieker Y7190-00 jsou velmi pohodlným zimním modelem v univerzální černé barvě. Díky jednoduchému nadčasovému designu se snadno kombinují s kalhotami, džínami, šaty i sukní a jsou vhodné pro každodenní městské nošení. Svršek je vyroben ze syntetického materiálu a je vybaven funkční membránou RiekerTEX, která zvyšuje ochranu proti vlhkosti a zároveň zachovává prodyšnost obuvi. Velkou předností je opravdu teplé zimní provedení. Uvnitř se nachází podšívka z pravé ovčí vlny, která poskytuje velmi dobrý tepelný komfort i během chladných zimních dnů. Obouvání usnadňuje dlouhý zip na vnitřní straně. V horní části je navíc pružná vsadka, díky které se kozačka lépe přizpůsobí lýtku. Výška svršku bez podpatku je přibližně 37,5 cm. Podešev má hrubší protiskluzový vzorek a stabilní podpatek kolem 4 cm. Konstrukce Rieker Antistress je zaměřena na lehkost, flexibilitu, dostatek prostoru a tlumení nárazů při chůzi. Dámské kozačky zateplené ovčí vlnou VLASTNOSTI A MATERIÁLY: Technologie Rieker Antistress Antistress je symbolem lehkosti, pružnosti a pohodlí. Bezstarostná chůze vede k lepší náladě a odplavení stresu. A méně stresu = více života. Tato technologie, implementovaná do obuvi Rieker, je inovativní metodou, která v sobě snoubí celkem 4 vlastnosti: 1) Zajišťuje efektivní TLUMENÍ OTŘESŮ při došlapu, které chrání nejen klouby, ale i páteř. 2) Další vlastností je LEHKOST. Díky lehkým materiálům Riekerky na nohou ani neucítíte a budete mít tedy pocit, že chodíte po obláčku. 3) Klíčová je také FLEXIBILITA. Díky pružné konstrukci umožňují Riekerky lepší mobilitu a přirozený pohyb chodidla. 4) A poslední stěžejní vlastností je DOSTATEK PROSTORU. Bota se krásně přizpůsobí tvaru vašich nohou, ne naopak. Díky tomu se budete cítit v příjemném pohodlí i po delší chůzi. Rieker TEX - funkční vrstva, díky které je bota nepromokavá a přesto prodyšná. Podšívka je vyrobena z pravé ovčí vlny. vrchní materiál: syntetický materiál vnitřní materiál: textilní materiál podrážka: syntetika Šíře kozaček: Mv výška nad 20cm VÝBĚR VHODNÉ VELIKOSTI: Délka chodidla (mm) 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 Délka stélky (cm) 22½ 23 23½ 24 24½ 25 25½ 26 26½ 27 27½ 28 Anglické čísl. (palce) - UK 23½ 24½ 25½ 26½ 27½ 28 Francouzské čísl. - EU 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ORIENTAČNÍ OBVOD KOZAČEK V HORNÍ ČÁSTI BOTY Velikost 36: cca 35 cm + cca 2 cm díky pružné gumičce Velikost 37: cca 35 cm + cca 2 cm díky pružné gumičce Velikost 38: cca 36 cm + cca 2 cm díky pružné gumičce Velikost 39: cca 37 cm + cca 2 cm díky pružné gumičce Velikost 40: cca 38 cm + cca 2 cm díky pružné gumičce Velikost 41: cca 39 cm + cca 2 cm díky pružné gumičce Velikost 42: cca 40 cm + cca 2 cm díky pružné gumičce Výška kozačky v zadní části bez podpatku cca 37,5 cm. JAK PÉČOVAT O OBUV: Syntetická hladká obuv je nenáročná na údržbu, přesto jí pravidelná péče pomůže zachovat pěkný vzhled i delší životnost. Před prvním nošením obuv naimpregnujte. Použijte impregnaci vhodnou pro syntetické materiály, která pomůže chránit povrch před vlhkostí a nečistotami. Pravidelně čistěte. Prach a běžné nečistoty odstraňte měkkým vlhkým hadříkem nebo houbičkou. Na větší znečištění použijte čisticí prostředek určený pro syntetickou obuv. Nepoužívejte agresivní prostředky. Vyhnete se rozpouštědům, bělidlům nebo přípravkům s vysokým obsahem alkoholu, které mohou poškodit povrch materiálu. Sušte přirozeně. Pokud obuv navlhne, nechte ji vyschnout při pokojové teplotě. Nevystavujte ji přímému slunci ani ji nesusušte na radiátoru či jiných zdrojích tepla. Udržujte vzhled. Povrch můžete občas přeleštit měkkým suchým hadříkem, který obnoví jeho čistý a upravený vzhled. Tip: Pravidelné čištění a impregnace pomohou zachovat syntetickou obuv v dobrém stavu a prodlouží její životnost.

Parametry

Kategorie	dámská
Velikost	41
Značka	Rieker
Barva	černá
Šířka obuvi	G-standart
Materiál	syntetika
Sezóna	zimní
Zateplení	zateplená textilní podšívkou
Texová membrána	RiekerTEX