

GOKIDS chlapecké bačkorky SK-8-13 modré

» DĚTSKÁ » CHLAPCI

Pops POPIS Dítěcí bačkorky Gokids jsou lehké a pohodlné pláštěčky vhodné pro každodenní nošení do školky, školy, dětské skupiny i na domů. Tvrdší provedení je prodyšné a pomáhá udržovat příjemné klima uvnitř obuvi i při delším nošení. Ševka je vyroben z prodyšného textilního materiálu. Praktické zapínání na suchý zip umožňuje snadné nasazení a zároveň pomáhá přizpůsobit bačkorku výšce nohy. Podšev je lehká, pružná a protiskluzová. Výrobce v modelu Gokids uvádí také dalšího tvrdší podšev z materiálu, který nezanechává stopy na podlaze, což je praktické právě při používání ve dvorci nebo školce. Materiál podševu je bez trusů. VLASTNOSTI A MATERIÁLY lehké dětské bačkorkyprůdyšný textilní overletprostrannější přehled Číslo u řady Barefoot Feelingsdostatek prostoru pro protypraktické zapínání na suchý ziplehká a pružná podševvedlétrvaná konstrukce podševuopodšev nezanechává stopy na podlaženímateriál podševu bez trusůlehké pro normální až šetrné chůzidostatečně do školky, školy i na domůka jaký typ nohy sedí?Šířka chodidla normální až širšíšetrný část chodidla vhodná i pro širší prstypatky normální až mírně vyvýšená normálnízapínání suchý zip umožňuje regulaci přes náčelníka noha může být v přehled části přilít v nedominantní palec: prostornější špička poskytuje dostatek místa, vhodnost ale závisí na konkrétním modelu jak VYBRAT SPRÁVNOU VELIKOST velikost2526272829303132333435silka stálky v mm158164170176184192200210216222228 Pokud si nejste jisti, zapíneš-li sám na protěvnu a šel Více poradíme + naša prodejny JAK PŘECOVAT O OBUVTvrdší obuv je lehčí, prodyšná a pohodlná. Díky optimální práci si zachová svůj vzhled i vlastnosti po dlouhou dobu.Impregnuje před prstím nošení. Použitá impregnace vhodnou pro textilní materiály, která pomáhá odpušovat vodu a nečistoty.Pravidelně odstraňujte nečistoty. Obuv čistěte jemným kartáčkem nebo vlhkým hadříkem. Na věš znečištění použijte čistící prostředek určený na textilní obuv.Nepoužívejte vodu. Obuv neumývejte a perle pouze tehdy, pokud to výrobce výjimečně doporučuje. Před prátím může podšev materiál i konstrukci obuvi Šůba přizpůsob. Po čišění nebo pranímneotv. vyčleďte obuv papírem, který pomůže zachovat její tvar, a nechte ji vyschnout při pokojové teplotě. Vyhýbejte se sušení na radiátoru nebo přímému slunci.Tp: Pravidelně čistěte a impregnujte pomocí určené textilií obuv světlé, čistou a příjemnou	Parametry <table><tr><td>Kategorie</td><td>dítětské</td></tr><tr><td>Čísloka</td><td>GOKIDS</td></tr><tr><td>Barva</td><td>modrá</td></tr><tr><td>Šířka obuvi</td><td>středně široká</td></tr><tr><td>Materiál</td><td>textil</td></tr><tr><td>Sezona</td><td>celoroční</td></tr><tr><td>Zapínání</td><td>nezapínání</td></tr></table>	Kategorie	dítětské	Čísloka	GOKIDS	Barva	modrá	Šířka obuvi	středně široká	Materiál	textil	Sezona	celoroční	Zapínání	nezapínání
Kategorie	dítětské														
Čísloka	GOKIDS														
Barva	modrá														
Šířka obuvi	středně široká														
Materiál	textil														
Sezona	celoroční														
Zapínání	nezapínání														