JOMA dětské tenisky RASE JRASEW2503V tyrkysové-blikající

» DĚTSKÁ » tenisky » sportovní tenisky




Kód produktu	JRASEW2503V
Značka/Výrobce	Joma
Kategorie	dětská
Barva	modrozelená
Materiál	syntetika/textil
Šířka obuvi	středně široká
Sezóna	celoroční
Zateplení	nezateplená

NA JAKOU NOHU SE HODÍ? Šířka chodidla: normální**nárt:** normální**pata:** normální

Dostupnost na hlavním skladě: Není skladem

JOMA dětské tenisky RASE JRASEW2503V tyrkysové-blikající



Dostupné množství: 4 pár

Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 24

Centrální sklad

Nedostupné

Rezervovat

(osobní odběr přímo ze skladu není z technických důvodů možný - objednejte si prosím zboží k dodání domů, na výdejní místo nebo k vyzvednutí na některou z prodejen)

• Třeboňská 235, 373 73 Štěpánovice - SKLAD 01

• +420 724 110 591

• eshop@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 7:30 - 15:00

Centrální sklad - E

Nedostupné

Rezervovat

(osobní odběr přímo ze skladu není z technických důvodů možný - objednejte si prosím zboží k dodání domů, na výdejní místo nebo k vyzvednutí na některou z prodejen)

• K Myslivně 31, 373 73 Štěpánovice - SKLAD 02

• +420 724 110 591

• eshop@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 7:30 - 15:00

Centrální sklad - F

Nedostupné

Rezervovat

(osobní odběr přímo ze skladu není z technických důvodů možný - objednejte si prosím zboží k dodání domů, na výdejní místo nebo k vyzvednutí na některou z prodejen)

• Třeboňská 235, 373 73 Štěpánovice - SKLAD 01

• +420 724 110 591

• eshop@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 7:30 - 15:00

Ústí nad Orlicí

2 pár

Rezervovat

QUICK SHOES

• Letohradská ul. 1524, 562 06 Ústí nad Orlicí (OC Stop Shop)

• +420 465 381 123

• usti@vjobuv.cz

• PO - NE: 9:00 - 19:00

Jindřichův Hradec

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• náměstí Míru 86-87, 377 01 Jindřichův Hradec

• +420381211410

• hradec@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 12:00

Týn nad Vltavou

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Průmyslová 643, 375 01 Týn nad Vltavou

• +420 380 331 108

• tyn@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 16:00

NE: 9:00 - 13:00

Třeboň

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Husova 901, 379 01 Třeboň

• +420 384 721 002

• trebon@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 12:00

NE: zavřeno

Tábor

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• 9. května 2886, 390 02 Tábor (OD Dvořák)

• +420 381 251 003

• tabor@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 8:00 - 18:00

SO: 8:00 - 13:00

NE: zavřeno

Světlá nad Sázavou

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Zámecká ulice 1259, 582 91 Světlá nad Sázavou

• +420 313 109 456

• svetla@vjobuv.cz

• PO - SO: 9:00 - 18:00

NE: 10:00 - 16:00

Strakonice

Nedostupné

Rezervovat

DĚTSKÁ OBUV

• Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice 2 (OD Magnit)

• +420 382 210 003

• strakonice@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 12:00

NE: zavřeno

Sedlčany

1 pár

Rezervovat

QUICK SHOES

• Příbramská 1177, 264 01 Sedlčany

• +420 318 820 040

• sedlcany@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 16:00

NE: 14:00 - 18:00

Prostějov

1 pár

Rezervovat

QUICK SHOES

• Dukelská brána 25/7, 796 01 Prostějov (OC Zlatá brána)

• +420 581 211 888

• prostejov@vjobuv.cz

• PO - NE: 9:00 - 19:00

Příbram

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Pražská 149, 261 01 Příbram

• +420 318 690 276

• pribram@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 12:00

NE: zavřeno

Přerov

Nedostupné

Rezervovat

DĚTSKÁ OBUV

BATA STORE

• Čechova 3491/26, 750 02 Přerov 2 (Galerie Přerov)

• +420 581 217 259

• prerov@vjobuv.cz

• PO - NE: 9:00 - 20:00

Plzeň

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• náměstí Generála Píky 2703/27, 326 00 Plzeň (OC Galerie Slovany)

• +420 377 430 188

• plzen@vjobuv.cz

• PO - NE: 9:00 - 20:00

Písek - Budějovická ul.

Nedostupné

Rezervovat

DĚTSKÁ OBUV

• Budějovická 103/1, 397 01 Písek

• +420 380 321 093

• pisek@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 12:00

NE: zavřeno

Písek - Jungmannova ul.

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Jungmannova 33, 397 01 Písek

• +420 382 210 733

• pisek@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 12:00

NE: zavřeno

České Budějovice - Čtyři Dvory

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Milady Horákové 1496, 370 05 České Budějovice (OC Čtyři Dvory)

• +420 385 510 000

• ma@vjobuv.cz

• PO - SO: 9:00 - 20:00

NE: 10:00 - 13:00

Lanškroun

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Dvořákova ulice 1163, 563 01 Lanškroun

• +420 467 771 246

• lanskroun@vjobuv.cz

• PO - NE: 9:00 - 18:00

Krnov

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Zámecké náměstí 206/84, 794 01 Krnov

• +420 554 619 129

• krnov@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 8:00 - 18:00

SO: 8:00 - 12:00

NE: zavřeno *(prodejna je dočasně uzavřena z důvodu rekonstrukce)*

České Budějovice - Krajinská ul.

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Krajinská 252/18, 370 01 České Budějovice

• +420 387 204 160

• krajinska@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 8:30 - 18:00

SO: 9:00 - 12:00

NE: zavřeno

Dvůr Králové nad Labem

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• nábřeží Benešovo 2913, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

• +420 499 320 712

• dvur@vjobuv.cz

• PO - SO: 9:00 - 19:00

NE: zavřeno *(prodejna je trvale uzavřena z důvodu stěhování na jiné místo)*

Chomutov

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Farského 4732, 430 02 Chomutov (OC Chomutovka)

• +420 474 650 040

• chomutov@vjobuv.cz

• PO - NE: 9:00 - 19:00

Čelákovice

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Průmyslová ul. 2043, 250 88 Čelákovice

• +420 315 624 362

• celakovice@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 16:00

NE: 9:00 - 13:00

JOMA dětské tenisky RASE JRASEW2503V tyrkysové-blikající

» DĚTSKÁ » tenisky » sportovní tenisky

Popis

POPIS:Sportovní obuv pro chlapce i dívky. Navržena jako ideální společník pro každodenní sportovní aktivity dětí. Díky svému zářivému a zábavnému designu se světly na podrážce si ji zamilují od prvního kroku.VLASTNOSTI A MATERIÁLY:Svršek je vyroben z prodyšné síťoviny díky začlenění malých perforací vytvořených ventilačním systémem VTS. Na technickou síťovinu je aplikován zábavný 3D tisk s reliéfním efektem. Pad a oporu zajišťuje klasické šněrování a zapínání na suchý zip.Podrážka je vyrobena z odolného a flexibilního phylonu se schopností absorbovat nárazy. Model Rase je ve skutečnosti výjimečný díky systému barevných světel, které se aktivuje s každým krokem.obsahuje ripstop textilii, která poskytuje botám extra odolnost. V zadní části a na jazyku má perforovanou textilii pomocí technologie ventilace VTS. Na druhé straně je špička chráněna syntetickým materiálem s nižší hustotou, který funguje jako ochranný štít. To je možné díky systému FLEXSHIELDmezipodešev je vyrobena z odolného phylonu se střední tvrdostí, aby se zabránilo roztržení od vnějších prvkůpodešev je vyrobena z oděruvzdorné pryže se vzorem kolíků pro přilnavost směrem nahoru a zadním vzorkem pro přilnavost směrem dolůdíky technologii DURABILITY má vysoce odolnou a odolnou podrážku, která oddaluje opotřebení vlivem oděru. Stejně tak má technologii FLEXO, systém ohybových linií, které nabízejí nejlepší přechod od paty ke špičce při každém kroku.Blikající podešev pro ještě více zábavyVýrazná bílá podešev s integrovanými světelnými prvky se rozsvítí při chůzi. Tenisky tak zaujmou nejen svým vzhledem, ale přinesou dětem také radost z každého kroku. JAK VYBRAT SPRÁVNOU VELIKOST:Délka chodidla (mm)170175180185190195200205210215220225230Délka stélky (cm)1818½1919½2020½2121½2222½2323½24Anglické čísl. (palce) - UK91010½11111½12131½233½4Francouzské čísl. - EU2728293033233343536373 JAK PEČOVAT O OBUV:Syntetická a textilní obuv je lehká, prodyšná a pohodlná. Díky správné péči si zachová svůj vzhled i vlastnosti po dlouhou dobu.Impregnujte před prvním nošením. Použijte impregnaci vhodnou pro textilní materiály, která pomůže odpuzovat vodu a nečistoty.Pravidelně odstraňujte nečistoty. Obuv čistěte jemným kartáčkem nebo vlhkým hadříkem. Na větší znečištění použijte čisticí prostředek určený na textilní obuv.Nepřetěžujte vodou. Obuv nenamáčejte a perte pouze tehdy, pokud to výrobce výslovně doporučuje. Praní v pračce může poškodit materiál i konstrukci obuvi.Sušte přirozeně. Po čištění nebo promoknutí vycpěte obuv papírem, který pomůže zachovat její tvar, a nechte ji vyschnout při pokojové teplotě. Vyhněte se sušení na radiátoru nebo přímém slunci.Tip: Pravidelné čištění a impregnace pomohou udržet textilní obuv svěží, čistou a připravenou na každodenní nošení.

Parametry

Kategorie	dětská
Značka	joma
Barva	modrozelená
Šířka obuvi	střední široká
Materiál	syntetika/textil
Sezóna	celoroční
Zateplení	nezateplená