# PRIMIGI dívčí tenisky AVANT B&G Storm XL 1464000 růžové

» DĚTSKÁ » DÍVKY







| | |
|---|---|
| Kód produktu | 1464000 |
| Značka/Výrobce | Primigi |
| Kategorie | dětská |
| Barva | růžová |
| Materiál | textil |
| Šířka obuvi | středně široká |
| Sezóna | celoroční |
| Zateplení | nezateplená |

NA JAKOU NOHU SE HODÍ?**Šířka chodidla:** normální až širší/**Nárt:** normální až mírně vyšší/**Pata:** normální, pevnější**Špička:** kulatá a prostornější

Dostupnost na hlavním skladě: Není skladem

# PRIMIGI dívčí tenisky AVANT B&G Storm XL 1464000 růžové

» DĚTSKÁ » DÍVKY

Dostupné množství:

6 pár

Zobrazit dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

**Nalezeno prodejen: 24**

**Centrální sklad**

Nedostupné

Rezervovat

*(osobní odběr přímo ze skladu není z technických důvodů možný - objednejte si prosím zboží k dodání domů, na výdejní místo nebo k vyzvednutí na některou z prodejen)*

• Třeboňská 235, 373 73 Štěpánovice - SKLAD 01

• +420 724 110 591

• eshop@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 7:30 - 15:00

**Centrální sklad - E**

Nedostupné

Rezervovat

*(osobní odběr přímo ze skladu není z technických důvodů možný - objednejte si prosím zboží k dodání domů, na výdejní místo nebo k vyzvednutí na některou z prodejen)*

• K Myslivně 31, 373 73 Štěpánovice - SKLAD 02

• +420 724 110 591

• eshop@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 7:30 - 15:00

**Centrální sklad - F**

Nedostupné

Rezervovat

*(osobní odběr přímo ze skladu není z technických důvodů možný - objednejte si prosím zboží k dodání domů, na výdejní místo nebo k vyzvednutí na některou z prodejen)*

• Třeboňská 235, 373 73 Štěpánovice - SKLAD 01

• +420 724 110 591

• eshop@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 7:30 - 15:00

**Ústí nad Orlicí**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Letohradská ul. 1524, 562 06 Ústí nad Orlicí (OC Stop Shop)

• +420 465 381 123

• usti@vjobuv.cz

• PO - NE: 9:00 - 19:00

**Jindřichův Hradec**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• náměstí Míru 86-87, 377 01 Jindřichův Hradec

• +420381211410

• hradec@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 12:00

**Týn nad Vltavou**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Průmyslová 643, 375 01 Týn nad Vltavou

• +420 380 331 108

• tyn@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 16:00

NE: 9:00 - 13:00

**Třeboň**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Husova 90/I, 379 01 Třeboň

• +420 384 721 002

• trebon@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 12:00

NE: zavřeno

**Tábor**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• 9. května 2886, 390 02 Tábor (OD Dvořák)

• +420 381 251 003

• tabor@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 8:00 - 18:00

SO: 8:00 - 13:00

NE: zavřeno

**Světlá nad Sázavou**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Zámecká ulice 1259, 582 91 Světlá nad Sázavou

• +420 313 169 456

• svetla@vjobuv.cz

• PO - SO: 9:00 - 18:00

NE: 10:00 - 16:00

**Strakonice**

Nedostupné

Rezervovat

OBCHODNÍ DŮM

• Bezděkovská 30, 386 01 Strakonice 2 (OD Maxim)

• +420 382 210 003

• strakonice@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 12:00

NE: zavřeno

**Sedlčany**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Příbramská 1177, 264 01 Sedlčany

• +420 318 820 040

• sedlcany@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 16:00

NE: 14:00 - 18:00

**Prostějov**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Dukelská brána 25/7, 796 01 Prostějov (OC Zlatá brána)

• +420 581 211 888

• prostejov@vjobuv.cz

• PO - NE: 9:00 - 19:00

**Příbram**

1 pár

Rezervovat

QUICK SHOES

• Pražská 149, 261 01 Příbram

• +420 318 690 276

• pribram@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 12:00

NE: zavřeno

**Přerov**

3 pár

Rezervovat

DĚTSKÁ OBUV

• Čechova 3491/26, 750 02 Přerov 2 (Galerie Přerov)

• +420 581 217 259

• prerov@vjobuv.cz

• PO - NE: 9:00 - 19:00

**Plzeň**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• náměstí Generála Píky 2703/27, 326 00 Plzeň (OC Galerie Slovanský)

• +420 377 430 188

• plzen@vjobuv.cz

• PO - NE: 9:00 - 20:00

**Písek - Budějovická ul.**

Nedostupné

Rezervovat

DĚTSKÁ OBUV

• Budějovická 103/1, 397 01 Písek

• +420 380 321 093

• pisek@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 12:00

NE: zavřeno

**Písek - Jungmannova ul.**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Jungmannova 33, 397 01 Písek

• +420 382 210 733

• pisek@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 12:00

NE: zavřeno

**České Budějovice - Čtyři Dvory**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Milady Horákové 1496, 370 05 České Budějovice (OC Čtyři Dvory)

• +420 385 510 000

• mail@vjobuv.cz

• PO - SO: 9:00 - 20:00

NE: 10:00 - 13:00

**Lanškroun**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Dvořákova ulice 1163, 563 01 Lanškroun

• +420 467 771 246

• lanskroun@vjobuv.cz

• PO - NE: 9:00 - 18:00

**Krnov**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Zámecké náměstí 2068/4, 794 01 Krnov

• +420 554 619 129

• krnov@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 8:00 - 18:00

SO: 8:00 - 12:00

NE: zavřeno *(prodejna je dočasně uzavřena z důvodu rekonstrukce)*

**České Budějovice - Krajinská ul.**

2 pár

Rezervovat

QUICK SHOES

• Krajinská 252/18, 370 01 České Budějovice

• +420 387 204 160

• krajinska@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 8:30 - 18:00

SO: 9:00 - 12:00

NE: zavřeno

**Dvůr Králové nad Labem**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• nábřeží Benešovo 2913, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

• +420 499 320 712

• dvur@vjobuv.cz

• PO - SO: 9:00 - 19:00

NE: zavřeno *(prodejna je trvale uzavřena z důvodu stěhování na jiné místo)*

**Chomutov**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Fárského 4732, 430 02 Chomutov (OC Chomutovka)

• +420 474 650 040

• chomutov@vjobuv.cz

• PO - NE: 9:00 - 19:00

**Čelákovice**

Nedostupné

Rezervovat

QUICK SHOES

• Průmyslová ul. 2043, 250 88 Čelákovice

• +420 315 624 362

• celakovice@vjobuv.cz

• PO - PÁ: 9:00 - 18:00

SO: 9:00 - 16:00

NE: 9:00 - 13:00

# PRIMIGI dívčí tenisky AVANT B&G Storm XL 1464000 růžové

» DĚTSKÁ » DÍVKY

**Popis**

POPIS:Tenisky Primigi mají lehký textilně-syntetický svršek doplňuje flexibilní podešev a vyjímatelná stélka potažená přírodní kůží. Systém Antishock pomáhá tlumit drobné nárazy při chůzi a dva suché zipy umožňují snadné obouvání i dobrou regulaci přes nárt. Model doporučujeme pro normálně široká až širší chodidla s normálním až mírně vyšším nártem.VLASTNOSTI A MATERIÁLY:kombinace syntetické kůže a textilního materiálu Lehká a flexibilní konstrukceSvršek tvoří kombinace prodyšného textilu a syntetické kůže. Díky tomu jsou boty lehké a příjemné i při delším nošení.Podešev je velmi lehká a flexibilní, aby dítě při chůzi zbytečně neomezovala.Kožená vyjímatelná stélkauvnitř se nachází vyjímatelná stélka potažená přírodní kůží, která podporuje prodyšnost a hygienu uvnitř boty.Model využívá také systém Antishock – speciální konstrukce v oblasti paty pomáhá absorbovat drobné nárazy vznikající při chůzi.Snadné obouvánínaden suchý zip a gumové tkaničky umožňují botu dostatečně otevřít a dítě ji snadno obuje i samo. Současně umožňují dobré nastavení obuvi podle výšky nártu.svršek: textil + syntetická kůžepodšívka: textilnístélka: přírodní kůžestélka je vyjímatelnálehká a flexibilní podeševAntishock - tlumení nárazů v oblasti patyergonomický a komfortní tvarprostornější kulatá špičkapevnější opatekLED blikající světýlkamožnost zapnutí/vypnutí světelnéhká konstrukcenezateplené provedení VÝBĚR VHODNÉ VELIKOSTI:Na jakou nohu se hodí?Šířka chodidla: normální až širšíNárt: normální až mírně vyššíPata: normální, pevnějšíŠpička: kulatá a prostornějšíBaculatější noha: anoVelmi úzká noha: spíše nePrimigi tento model popisuje jako ergonomicky tvarovaný s dostatečným prostorem pro chodidlo. Doporučila bych jej zejména pro normálně širokou až širší dětskou nohu. Díky dvěma suchým zipům se dobře přizpůsobí také mírně vyššímu nártu.Pokud si nejste jisti, zajděte k nám na prodejnu a rádi Vám poradíme + naše prodejny JAK PEČOVAT O OBUV:Syntetická hladká obuv je nenáročná na údržbu, přesto jí pravidelná péče pomůže zachovat pěkný vzhled i delší životnost.Před prvním nošením obuv naimpregnujte. Použijte impregnaci vhodnou pro syntetické materiály, která pomůže chránit povrch před vlhkostí a nečistotami.Pravidelně čistěte. Prach a běžné nečistoty odstraňte měkkým vlhkým hadříkem nebo houbičkou. Na větší znečištění použijte čisticí prostředek určený pro syntetickou obuv.Nepoužívejte agresivní prostředky. Vyhněte se rozpouštědlům, bělidlům nebo přípravkům s vysokým obsahem alkoholu, které mohou poškodit povrch materiálu.Sušte přirozeně. Pokud obuv navlhne, nechte ji vyschnout při pokojové teplotě. Nevystavujte ji přímému slunci ani ji nesušte na radiátoru či jiných zdrojích tepla.Udržujte vzhled. Povrch můžete občas přejet měkkým suchým hadříkem, který obnoví jeho čistý a upravený vzhled.Tip: Pravidelné čištění a impregnace pomohou zachovat syntetickou obuv v dobrém stavu a prodlouží její životnost.

**Parametry**

| | |
|---|---|
| Kategorie | dětská |
| Značka | Primigi |
| Barva | růžová |
| Šířka obuví | střední Široká |
| Materiál | textil |
| Sezóna | celoroční |
| Zateplení | nezateplená |